

Philips
Radio reloj



AJ3011

Visualización de la hora de alarma

Comienza todos los días con buen pie con AJ3011. Con sus básicas pero esenciales funciones de reloj y la pantalla LCD con control de brillo, es un radio reloj cómodo, todo en uno para que empieces el día de la mejor manera.

Fácil de usar

- Gran pantalla LCD que simplifica la elección funciones de control
- Reloj de cuarzo
- La visualización de la hora de la alarma muestra la hora de despertarse

Empieza el día a tu manera

- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 100 mW
- Sistema de sonido: Mono
- Diámetro del altavoz: 2,5 pulgadas
- Control de volumen: giratorio

Reproducción de audio

- Pistas programables: 0

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonización automática digital: No
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma suave, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador
- Reloj/versión: Digital
- Dígitos del display: 4

- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 432 x 242 x 214 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 200 x 65 x 142 mm
- Peso: 0,8 kg
- Peso incluido embalaje: 5,4 kg

Potencia

- Tipo de batería: AA, LR6
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 2

Destacados

Gran LCD

La gran pantalla LCD de texto te guía cómodamente por las opciones de control y la iluminación de la pantalla te permite controlar su sistema de 'el cine en casa' en la oscuridad. Estarás informado y tendrás el control.

Reloj de cuarzo

Reloj de cuarzo

Visualización de la hora de alarma

La función de visualización de la hora de la alarma siempre muestra la hora actual y la hora que se ha fijado para que suene la alarma. Al visualizarse constantemente no es necesario pulsar un botón para verificar si se ha conectado la alarma y a qué hora sonará. Esta función permite confirmar constantemente que la alarma está ajustada correctamente y que te despertará a la hora prevista.

Alarma suave

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Temporizador

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu CD favorito o tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar de energía.

Repetición de alarma

Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

ALARM
TIME
DISPLAY

gentle wake

SLEEPTIMER



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 2.0.6

12 NC: 9073 101 01077
EAN: 87 10895 80754 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com