Sempre perto para ajudá-lo Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/support





Manual do usuário resumido



BT7500



2015 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados. Este produto foi trazido ao mercado pela WOOX Innovations Limited ou por uma de suas filiais, referidas neste documento como WOOX Innovations e que é o fabricante do produto. A WOOX Innovations oferece garantia em relação ao produto com que este folheto foi empacotado. A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V.

BT7500 12\_Short User Manual\_Brp\_V1.0

# **CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL**

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

- 1. A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
- 2. Esta garantia perderá a validade se:
  - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
  - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela WOOX Innovations.
  - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
  - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
- 3. Estão excluídos desta garantia defeitos decomentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- 4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recomentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
- 5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innnovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
- 6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

# WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – **Centro** de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926 -0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website <a href="www.philips.com.br/suporte">www.philips.com.br/suporte</a>, onde está disponível a lista completa e atualizada das assitências técnicas autorizadas WOOX Innovations.



ACRE		ESPIRÍTO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITAUNA	37-3241
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	JOAO MONLEVADE	31-3851
		GUARAPAR <b>I</b>	27-33614355	JUIZ DE FORA	32-3215
ALAGOAS		LINHARES	27-33715052	LAVRAS	35-3821
ARAP <b>I</b> RACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	MANHUACU	33-333
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	MONTES CLAROS	38-322
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	MURIAE	32-372
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			PASSOS	35-352
UNIAO DOS FALIVIANES	02-02011303	GOIÁS		POCOS DE CALDAS	35-372
		ANAPOLIS	62-33243562	PONTE NOVA	31-381
AMAPA		GOIANESIA	62-33534967	POUSO ALEGRE	35-342
MACAPA	96-32175934	GOIANIA	62-32510933	SAO JOAO DEL REI	32-337
		GOIANIA	62-32292908	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-353
		ITUMBIARA	64-34310837	SETE LAGOAS	31-377
AMAZONAS		JATA <b>I</b>	64-36363638	TEOFILO OTONI	33-352
MANAUS	92-36633366	TRINDADE	62-35051505	UBA	32-353
MANAUS	92-32324252	URUACU	62-33571285	UBERABA	34-333
		ONOACO	02-3337 1203	UBERLANDIA	34-323
BAHIA		MARANHÃO		UBERLANDIA	34-321
BARRE <b>I</b> RAS	77-36131897	ACAILANDIA	99-35381889	VARGINHA	35-322
CAMACAR	71-36219447			VICOSA	31-389
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	BACABAL	99-36212794	VICOSA	31-303
EUNAPOL <b>I</b> S	73-32815181	CAXIAS	99-35212377	PARÁ	
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	CODO	99-36612942	ALTAMIRA	91-351
GUANAMBI	77-34512791	IMPERATRIZ	99-35232906	ANANINDEUA	91-323
ILHEUS	73-32315995	PEDREIRAS	99-36423142	BELEM	91-324
IRECE	74-36410202	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	BELEM	91-325
ITABUNA	73-36137777	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM BELEM	94-378
JACOBINA	74-36211286	SAO LUIS	98-33122976	CAPANEMA	91-346
JEQUIE	73-35254141			MARABA	94-322
JUAZE <b>I</b> RO	74-36116456	MATO GROSSO		PARAGOMINAS	91-301
LAURO DE FREITAS	71-33784021		05.00470404	SANTAREM	93-352
		CUIABA	65-33176464		
PAULO AFONSO SALVADOR	75-32811349 71-32473659	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PARAÍBA	
	71-32473039	RONDONOPOLIS	66-34233888	CAMPINA GRANDE	83-332
SALVADOR		VARZEA GRANDE	65-36826502	GUARABIRA	83-327
SALVADOR	71-33356233			JOAO PESSOA	83-324
SENHOR DO BONFIM	74-35415192			30A0 1 E330A	03-324
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MATO GROSSO DO SUL			
SERRINHA	75-32611794	CAMPO GRANDE	67-33242804		
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470				
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			PARANÁ	
VALENCIA	75-36431749	MINAS GERAIS		ARAPONGAS	43-325
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	ARAXA	34-36611132	CASCAVEL	45-322
		ARCOS	37-33513455	CIANORTE	44-362
CEARÁ		BELO HORIZONTE	31-32254066	CURITIBA	41-326
CRATEUS	88-36910019	BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUACU	45-352
FORTALEZA	85-40088555	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-342
IGUATU	88-35810512		31-33912994	LONDRINA	43-332
		CONTAGEM		MARINGA	44-322
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAGUA	41-342
TIANGUA	88-36713336	DIVINOPOLIS	37-32212353	PATO BRANCO	46-322
UBAJARA	88-36341233	ELOI MENDES	35-32641245	PONTA GROSSA	42-302
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	RIO NEGRO	47-364
DISTRITO FEDERAL		GUAXUPE	35-35514124	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-353
BRASILIA	61-33549615	IPATINGA	31-38222332	TOLEDO	45-325
BRASILIA	61-34451991	ITABIRA	31-38316218	UMUARAMA	44-305
		ITAJUBA	35-36211315		500

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte



Este produto contém a placa FW3506 código de homologação ANATEL 0848-15-4950.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ERNAMBUCO		PELOTAS	53-32223633	INDAIATUBA	19-38753831
ARUARU	81-37220235	PORTO ALEGRE	51-32226941	ITAPETININGA	15-32710936
ARANHUNS	87-37610085	PORTO ALEGRE	51-35823191	ITAQUAQUECETUBA	11-46404162
AULISTA	81-34331142	RIO GRANDE	53-32323211	ITU	11-40230188
ECIFE	81-34656042	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ITUVERAVA	16-37293365
ECIFE	81-32286123	VACAR <b>I</b> A	54-32311396	JALES	17-36324479
AO LOURENCO DA MATA	81-35253369	VENANCIO AIRES	51-37411443	JAU	14-36222117
ERRA TALHADA	87-38311401			JUNDIAI	11-48072915
ERRA TALHADA	07-30311401			LEME	19-35713528
IAUÍ		RONDÔNIA		LIMEIRA	19-34413286
ARNA <b>J</b> BA	86-33222877	CACOAL	69-34431415	LINS	14-35227283
ICOS	89-34222643	PORTO VELHO	69-32273377	MARILIA	14-34547437
ERES <b>I</b> NA	86-32214618			MATAO	16-33821046
ERESINA	00-32214010				
		RORAIMA		MAUA MOGI DAS CRUZES	11-45145233 11-47941814
IO DE JANEIRO		BOA V <b>İ</b> STA	95-36256199		
ELFORD ROXO	21-27795797			MOGI GUAÇU	19-38181171
OM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216			OSASCO	11-36837343
ABO FR <b>I</b> O	22-26451819	SANTA CATARINA BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706	OURINHOS	14-33225457
AMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499	BLUMENAU	47-33233907	PIRACICABA	19-34340454
UQUE DE CAXIAS	21 <b>-</b> 27711508	BRUSQUE	47-33233907	PORTO FERREIRA	19-35851891
AGUA	21-26886491		47-36223615	PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
APERUNA	22-38236825	CANOINHAS CHAPECO		REGISTRO	13-38212324
IAGE	21-26333342		49-33221144	RIBEIRAO PRETO	16-36368156
ITEROI	21-26220157	CONCORDIA	49-34423704	RIO CLARO	19-35349350
OVA FR <b>I</b> BURGO	22-25227692	CRICIUMA FLORIANOPOLIS	48-21015555 48-32049700	SALTO	11-40296563
ETROPOL <b>I</b> S	24-22454997	ITAJAI	47-33444777	SANTO ANDRE	11-49905288
ESENDE	24-33550101	JARAGUA DO SUL		SANTOS	13-32847339
IO DE JANEIRO	21-25892030	JOACABA	47-33722050 49-35220418	SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000
IO DE JANEIRO	21-25096851	JOINVILLE		SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
IO DE JANE <b>I</b> RO	21-24315759		47-34331146	SAO CARLOS	16-33612646
IO DE JANEIRO	21-33810711	LAGES	49-32244414	SAO JOAO DA BOA V <b>I</b> STA	19-36232990
AO GONCALO	21-27013214	LAGUNA	48-36443153	SAO JOSE DO RIO PARDO	19 <b>-</b> 36085760
ESESOPOLIS	21-27439467	RIO DO SUL	47-35211920	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
OLTA REDONDA	24-33550101	RIO NEGRINHO	47-36440979	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
		SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026	SAO PAULO	11-29791184
		TUBARAO	48-36261651	SAO PAULO	11-56676090
				SAO PAULO	11-22156667
IO GRANDE DO NORTE				SAO PAULO	11-39757996
IOSSORO	84-33164448	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-50415281
ATAL	84-32132345	AGUAS DE LINDOJA	19-38241524	SAO PAULO	11-22966122
AU DOS FERROS	84-33512334	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-25770899
		ARACATUBA	18-33057399	SAO PAULO	11-32222311
		ARARAQUARA	16-33368710	SAO ROQUE	11-47125635
IO GRANDE DO SUL		ASS <b>I</b> S	18-33242649	SOROCABA	15-34118563
AGE	53-32411295	AT <b>I</b> BA <b>I</b> A	11-44118145	TABOAO DA SERRA	11-47871480
ENTO GONCALVES	54-34526825	AVARE	14-37322142	TAQUARITINGA	16-32524039
ANELA	54-32821551	BARRETOS	17-33222742	TAUBATE	12-36219080
AXIAS DO SUL	54-32268020	BAURU	14-31049551	TUPA	14-34962596
RECH <b>I</b> M	54-33211933	BIRIGUI	18-36416376		
ARROUP <b>I</b> LHA	54-32683603	BOTUCATU	14-38134090		
REDERICO WESTPHALEN	55-37441850	CAMPINAS	19-37372500	SERGIPE	
GRAVATA <b>I</b>	51-30422830	CRUZEIRO	12-31443357	ARACAJU	79-32176080
IU <b>I</b>	55-33327766	DIADEMA	11-40430669		. 0 020000
AJEADO	51-37145155	FERNANDOPOLIS	17-34423752		
IARAU	54-33424571	FRANCA	16-37223898		
IONTENEGRO	51-36324187	GUARATINGUETA	12-31335030	TOCANTINS	
SORIO	51-36632524	GUARULHOS	11-24431153	GURUPI	63-33511038

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

PASSO FUND



3/19/2015 2:33:34 PM

## SImportante



# Não remova o gabinete da caixa de som.

- Não lubrifique nenhuma peca da caixa de som.
- Não coloque a caixa de som sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha a caixa de som longe da luz solar direta, de chamas ou
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada, ao plugue ou ao adaptador de energia para quando for necessário desconectar o alto-falante da rede elétrica.
- Verifique se há espaço suficiente para ventilação ao redor da caixa de som.
- Use somente as fontes de energia listadas no manual do usuário.
- Evite que o alto-falante seja exposto a respingos.
- Não coloque nada sobre o alto-falante que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Se o plugue do adaptador de conexão direta for usado como dispositivo de desconexão, ele deverá permanecer ligado o tempo todo.



A placa do modelo está localizada na parte inferior do produto.

# Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

# Conformidade

Por meio deste documento, a WOOX Innovations, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A Declaração de conformidade pode ser acessada em www.philips.com/support.

#### Cuidados com o meio ambiente

#### Descarte do produto antigo

O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

#### Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico. O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fi m de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.

Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as guando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.

Em caso de aparelhos com pilhas não removiveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.

Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site http://www.philips.com.br.

#### Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

# Aviso sobre marcas registradas Bluetooth

A marca mundial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela WOOX Innovations ocorre mediante licenca.



A N Mark é uma marca comercial ou marca registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não fornecido.

# Especificações

de espera

Dimensões

- Unidade principal

- unidade principal ( $L \times A \times P$ )

Amplificador	
Potência de saída	2 X 15W
Resposta de frequência	63 - 20 KHz, +/- 3 dB
Relação de sinal/ruído	> 72 dBA
Distorção harmônica total	< 1%
Entrada de áudio	650mV RMS
Bluetooth	
Versão do Bluetooth	V3.0
Perfis suportados	A2DP, AVRCP
Alcance	10 m (Espaço livre)
Informações gerais	
Alimentação AC	Nome da marca: PHILIPS; Modelo: AS600-180-AA250 Entrada: 100 a 240 V~, 50/60 Hz; 1,5 A; Saída: 18 V === 2,5 A
Tensão de carga e corrente	5 V === 2,1 A
Consumo de energia em operação	< 20 W
Consumo de energia no modo	< 0,5W

 $335 \times 180 \times 145 \text{ mm}$ 

2,2Kg

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.


Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.


A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos		
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves		
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito		
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso		
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura		
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso		
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de		
	despertador a uma distância de 60 cm		
OS RUÍDO	OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO		


CONST	ANTE
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia










ou em verde (modo de entrada de áudio).




Modo	Status do LED
Modo de espera	Vermelho constante.
Modo Bluetooth	Azul piscante quando está conectando ou aguardando o emparelhamento; luz azul contínua depois de conectado.
Modo de entrada de áudio	Verde constante.

# 10/\*

Lançamento de foguete

# 1 A





de segurança fornecidas.

### Conectar

#### Opção 1: conecte um dispositivo através de NFC


- 1 Em seu dispositivo, ative as funções NFC e Bluetooth.
- 2 Toque na etiqueta NFC na parte superior do alto-falante com a parte traseira de seu dispositivo
- → O indicador LED piscará em azul.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir o emparelhamento e a conexão.
- → Após ter realizado o emparelhamento e a conexão com êxito, o alto-falante emitirá um sinal sonoro duas vezes, e o indicador LED acenderá na cor azul.


#### Opção 2: conecte um dispositivomanualmente

- 1 Pressione PAIRING para acessar o modo de emparelhamento Bluetooth.
- → O indicador LED piscará em azul.
- 2 Em seu dispositivo, ative o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth.
- 3 Selecione [Philips BT7500B] em seu dispositivo para iniciar o emparelhamento e a conexão, Se for necessário, insira a senha padrão "0000".
- → Após ter realizado o emparelhamento e a conexão com êxito, o alto-falante emitirá um sinal sonoro duas vezes, e o indicador LED acenderá na cor azul.

#### Nota:

- A caixa de som pode memorizar no máximo 8 dispositivos emparelhados.
- Pressione **PAIRING** por dois segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth quando o alto-falante estiver no modo de espera ou no modo de entrada de áudio.
- O produto pode conectar um máximo de 3 dispositivos Bluetooth simultaneamente. Se você tentar conectar um quarto dispositivo a esse produto, será necessário manter pressionado PAIRING (Emparelhamento) por 2 segundos. Depois disso, um dispositivo ocioso que tiver sido conectado anteriormente será desconectado a fim de possibilitar o emparelhamento e a conexão do quarto dispositivo.







BT7500B\_12\_SUM\_Brp\_V1.0.indd 5-8 3/19/2015 2:33:39 PM

