



Philips
Clockradio

Stort display

Analog FM/MW-tuning
To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm



AJ3500



Clockradio med stort display

Gør din morgen lysere med et stort LED-tidsdisplay. Dette ur indstiller automatisk tiden, når det tilsættes, og det har et ekstra batteri for at sikre, at alarmen lyder selv uden strømtilførsel. Du kan vælge at vågne op til en buzzer eller en radiostation.

Alt hvad du har brug for

- Stort display, der øger læsbarheden
- MW/FM-tuner
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Nem at anvende

- Slut, og indstil tiden automatisk
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Gentag alarm for yderligere snooze
- Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Stort display

Det store display gør det nemt at læse indholdet på skærmen. Nu kan du nemt læse tid og alarm - endda på afstand. Det er ideelt til ældre mennesker eller personer med nedsat syn.

Vågn op til radio eller buzzer




Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

MW/FM-tuner

MW/FM-tuner

To ringetidspunkter



Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.


Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm.


Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Alarmgentagelse



For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.

Slut til, og indstil

Tag uret ud af æsken, tilslut det, og klokkeslættet er allerede indstillet - automatisk. Det intelligente ur læser forprogrammerede data og indstiller det korrekte klokkeslæt svarende til standard tidszonen. Hvis du bor uden for standard tidszonen, er alt, hvad du skal gøre at trykke på tidszone-knappen, hvorefter uret genindstiller klokkeslættet. Intet behov for at læse manualer eller rode med knapper.

Backup af klokkeslæt og alarm

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.

Specifikationer

Komfort

- Alarmer: To ringetidspunkter, Blid vækning, Sleep-timer, Radioalarm, Buzzer-alarm, Gentag alarm (slumre), 24-timers alarmgentagelse
- Ur/Version: Digital
- Skærmtype: 5-cifret skærm
- Urfunktioner: Backup-ur
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mVW

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat

Strøm

- Batterier: 1
- Backup-batteri: CR2032 (medfølger)
- Strømforsyning: 220-230 V

Mål

- Emballagetype: D-box
- Mål på produkt (B x H x D): 180 x 87 x 76 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 245 x 104 x 84 mm
- Bruttovægt: 0,68 kg



Udgivelsesdato
2014-08-30

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com