

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

Dúvidas? Entre em contato com a Philips



Imagem meramente ilustrativa

Manual do usuário resumido

PHILIPS



2014 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi trazido ao mercado pela WOOX Innovations Limited ou uma de suas filiais, também referidas neste documento como WOOX Innovations, que é fabricante deste produto. A WOOX Innovations é o fiador em relação ao produto com o qual este manual foi embalado. Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V.

HK-804-0391000E01

AZ391X_78_Short User Manual_V1.0



Impresso na China



Informações do produto

Nota
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador	
Potência de saída	2 x 1 W RMS 10% DHT
Resposta em frequência	63 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Relação de sinal/ruído	>62 dBA
Distorção harmônica total	<1%
Audio In	650mV
Disco	
Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	8/12 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
DAC de áudio	24 bits, 44,1 kHz
Distorção harmônica total	<1%
Resposta em frequência	63 Hz -20 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	>62 dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz AM (MW): 530-1700 kHz
-------------------	---

Sensibilidade

- FM (proporção 26 dB S/N)	< 22 dBf
- AM (proporção 26 dB S/N)	< 3250 uV/m

Distorção harmônica total	<3%
Relação de sinal/ruído	FM: >55 dB AM(MW): >40 dB

Geral

Fonte de alimentação	
- Energia AC	110 - 127V~, 220 - 240V~, 50/60Hz
- Pilha	6 x 1,5V R14/UM2/C
Consumo de energia em operação	10 W
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	243 x 124 x 199 mm
Peso	
- Unidade principal	1,3 kg
- Com a embalagem	1,8 kg

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, contador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Decifress Research Foundation, por cortesia

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

- A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
- Esta garantia perderá a validade se:
 - O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela WOOX Innovations.
 - O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
- Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentais.
- Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
- Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
- A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL				
PERNAMBUCO	CARIARIU 81-37220235 GARANHUNS 87-37610085 PAULISTA 81-34331142 RECIFE 81-34656042 RECIFE 81-32286123 SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369 SERRA TALHADA 87-38311401	PELOTAS 53-32223633 PORTO ALEGRE 51-32226941 PORTO ALEGRE 51-35823191 ITU 53-32323211 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048 VACARIA 54-32311396 VENANCIO AIRES 51-37411443	INDAÍATUBA 19-38753831 ITAPETINGUA 15-32710936 ITAOQUAQUETUBA 11-46404162 ITUVERAVA 16-37293365 JALLES 17-36324479 JALU 14-36222117 JUNDIAI 11-48072915 LEME 19-35713528 LIMERA 19-34413286 LINS 14-35227283 MARLIA 14-34547437 MATAO 16-33821046 MAUA 11-45145233 MOGI DAS CRUZES 11-47941814 MOGI GUAÇU 19-38181171 OSASCO 11-36837343 OURINHOS 14-33225457 PIRACICABA 19-34340454 PORTO FERREIRA 19-35851891 PRESIDENTE PRUDENTE 19-39161028 REGISTRO 13-38212324 RIBEIRAO PRETO 16-36368156 RIO CLARO 19-35349350 SALTO 11-40296563 SANTO ANDRE 11-49905288 SANTOS 13-32847339 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339 SAO CARLOS 16-33612646 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36085760 SAO JOSE DO RIO PARDO 17-32325680 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508 SAO PAULO 11-29791184 SAO PAULO 11-56676090 SAO PAULO 11-22156667 SAO PAULO 11-39757996 SAO PAULO 11-60415281 SAO PAULO 11-22666122 SAO PAULO 11-25770899 SAO PAULO 11-32223111	
PIAUÍ	PARNAMBA 86-33222877 PICOS 89-34222643 TERESINA 86-32214618	RONDÔNIA CACIAL 69-34431415 PORTO VELHO 69-32273377	RORAIMA BOA VISTA 95-36256199	
RIO DE JANEIRO	BELFORD ROXO 21-27795797 BOM JESUS DO ITABOAPANA 22-38312216 CABO FRIO 22-26451819 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508 ITAGUAI 21-26896491 ITAPERUNA 22-38236825 MAGE 21-26333342 NITEROI 21-26220157 NOVA FRIBURGO 22-25227692 PETROPOLIS 24-22454997 RESENDE 24-33550101 RIO DE JANEIRO 21-25892030 RIO DE JANEIRO 21-25096851 RIO DE JANEIRO 21-24315759 RIO DE JANEIRO 21-33810711 RIO DE JANEIRO 21-27439467 TESESOPOLIS 24-33550101 VOLTA REDONDA 24-33550101	SANTA CATARINA BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706 BLUMENAU 47-33233907 BRUSQUE 47-33557518 CANOINHAS 47-36223615 CHAPECO 49-33221144 CONCORDIA 49-34423704 CRICIUMA 48-21015555 FLORIANOPOLIS 49-32049700 ITAJAI 47-33444777 JARAGUA DO SUL 47-33722050 JOACABA 49-35220418 JOINVILLE 47-34331146 LAGES 49-32244414 LACUNA 49-36443153 RIO DO SUL 47-35211920 RIO NEGRINHO 47-36440979 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026 TUBARAO 48-36261651	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665
RIO GRANDE DO NORTE	MOSSORO 84-33164448 NATA 84-3323345 PAU DOS FERROS 84-33512334	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295 BENTO GONCALVES 54-34526825 CANELA 54-32821551 CAXIAS DO SUL 54-32288020 ERECHM 54-33211933 FARROUPILHA 54-32888003 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 GRAVATAI 51-30422830 LUIJI 55-33327766 LAGEADO 51-37145155 MARAU 54-33424571 MONTENEGRO 51-36324187 OSORIO 51-36632524 PASSO FUNDO 54-33111104	ARARAQUARA 16-33388710 ASSIS 18-33242649 ATEIAIA 11-44118145 AVARE 14-37322142 BARRITOS 17-33222742 BAURU 14-31049551 BIRIGUI 18-36416376 BOTUCATU 14-38134099 CAMPINAS 19-37372500 CRUZEIRO 12-31443357 DIADEMA 11-40430669 FERNANDOPOLIS 17-34423752 FRANCA 16-37238998 GUARATINGUETA 12-31335030 GUARULHOS 11-24431153 IBITINGA 16-33417665	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399	SÃO PAULO AGUAS DE LINDOIA 19-38241524 AMERICANA 19-34062914 ARACATUBA 19-33057399
RIO GRANDE DO SUL	BAGE 53-32411295			

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Siga todas as instruções.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai da unidade.
- Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte a unidade se houver trovões ou durante longos períodos sem uso.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando a unidade apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do aparelho, a unidade foi exposta à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:
 - Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.

- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Evite que a unidade seja exposta a respingos.
- Não coloque sobre a unidade nada que possa danificá-la (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino largo do plugue à sua respectiva entrada.

Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

2 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

Descarte do produto antigo



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Não descarte o produto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:



Símbolo de equipamento da Classe II



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

3 Manutenção

Limpar o gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpar discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe o pano do centro do disco para fora.



- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

Limpar a lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o limpador.

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:


- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32-320Kbps e taxa de bits variável
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 16 bytes)

Formatos não suportados:




- Álbuns vazios: é um álbum que não contém arquivos MP3, e não será exibido no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dfl são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA



Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.




Para o funcionamento do dispositivo, você pode usar pilha alcalina (R14) ou energia AC.




- : interromper a reprodução ou apaga a programação.
- ⏪ / ⏩: pular para a faixa anterior/seguinte ou fazer uma busca durante a reprodução.
- ▲ / ▼: pular para o álbum anterior/seguinte.
- ▶ ||: interromper ou iniciar a reprodução.
- [PROG]: programar a sequência de reprodução das faixas.
- [MODE]: Reproduz uma ou todas as faixas várias vezes; Reproduz as faixas em ordem aleatória.

Programar faixas

- 1 Pressione ■ para interromper a reprodução.
- 2 Pressione PROG para ativar o modo de programação.
- 3 Para faixas MP3, pressione ▲ / ▼ para selecionar um álbum.
- 4 Pressione ⏪ / ⏩ para selecionar uma faixa e PROG para confirmar.
- 5 Repita as etapas de 3 a 4 para programar mais faixas.
- 6 Pressione ▶ || para reproduzir as faixas programadas.
- 7 Para cancelar uma programação enquanto a reprodução foi interrompida, pressione ■.



Este cabo não é fornecido



Para fazer download do manual do usuário completo, acesse www.philips.com/support.

