

PHILIPS

便携音箱
SD50

快速入门指南

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

1 注意事项

安全说明

- 请在使用本产品前阅读并遵循所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

本产品不带防水功能。不要长时间将本产品暴露在滴漏和溅漏环境下，不要在产品上放置装有液体的物品（如花瓶）。

切勿将无遮盖的火源（如点燃的蜡烛）置于产品上应让本产品远离阳光直射、明火或其它热源仅使用制造商指定的附件/配件。

避免曝晒、雨淋、涉水，避免长期置于高温、潮湿环境中使用。

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其他电器设备上面。
- 电池不得暴露在过热环境下。
- 为了避免听力受损，应限制以高音量使用耳机的时间，并将音量设定在安全级别。音量越大，安全聆听的时间就越短。

注意

- 铭牌位于产品背面，使用前请先了解铭牌上的相关信息。
- 如果用户未经售后维修技术人员的明确许可而擅自对设备。
- 进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

Bluetooth®

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

2 产品信息

彩盒内如下附件：


- SD50便携音箱 *1
- USB充电线 *1
- SD50说明书 *1

产品规格

额定功率: 15W(RMS)	充电接口输入: 5V / 1A
信噪比: >55dB	蓝牙灵敏度: -85dBm
频响: ±6dB	蓝牙版本: Bluetooth V4.2
电池容量: 3.7V / 2500mA	蓝牙频段范围: 2.412 ~ 2.472GHz
电池工作时间: 3H@60% VOL	蓝牙范围: 0 ~ 12米
USB支持最大容量: 32GB	主装置尺寸: 190(L)*90(W)*260(H)mm
USB支持播放格式: MP3	主装置重量: 1.5 KG




3 功能按键



- | | |
|-----------|----------------|
| 1. 输入选择按键 | 6. 电源开机按钮 |
| 2. 话筒音量旋钮 | 7. 显示屏幕 |
| 3. 录音按键 | 8. 话筒优先/重复播放按键 |
| 4. 话筒混响旋钮 | 9. 上一曲按键 |
| 5. 录音播放按键 | |

Philips and the philips shield Emblem are registered trademarks of koninklijke philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD HongKong Holding Limitted, or one of its affiliates, and MMD HongKong Holding Limited is the warrantor in relation to this product. Philips和Philips盾徽是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，并经许可后使用。

SD50/93_UM_V1.0



5 无线蓝牙

1. 开机后，LED屏显示 HI 约3秒后跳转到蓝牙模式，LED屏蓝牙图标闪烁，LED屏显示BLUE闪烁进入搜索配对模式。

2. 打开需连接设备上的蓝牙菜单，搜索设备“Philips SD50”点击连接后，喇叭提示蓝牙已连接，蓝牙指示灯长亮，意味着蓝牙连接成功，从已连接蓝牙设备中打开播放器播放音乐。

3. 通过短按主机功能按键（播放/暂停、上一曲/下一曲）来控制蓝牙设备选择音乐。

4. 长按输入选择按键3秒可取消当前已连接的蓝牙配对，喇叭提示蓝牙已断开，本装置重新进入蓝牙搜索配对模式。

6 USB播放

1. 开机后，在任何播放模式下插入U盘，喇叭提示U盘播放，LED屏显示USB图标。自动读取播放U盘上的MP3音乐。

2. 按（播放/暂停键）播放或暂停。按（上一曲/下一曲键）选择上一曲/下一曲音乐。

3. 长按（话筒优先/重复播放键）选择曲目播放模式：

ALL（全部循环）；ONE（单曲循环）；OFF（重复关）

4 充电说明

1. 如果LED屏显示“L50”电池符号闪烁，表示电池电量低，则需要充电；喇叭提示电量不足，请充电，LED屏显示在“L25”时，本装置自动关机。

2. 开机状态，将USB充电线连接USB适配器和本装置后，LED屏电池图标点亮，后板BATTERY电池充电指示灯点亮，表示电池在充电，当屏幕电池图标熄灭时，电池充满电。

3. 关机状态，将USB充电线连接USB适配器和本装置后，后板BATTERY电池充电指示灯点亮，表示电池在充电，当电池充电指示灯熄灭时，电池充满电。

▪ 建议您在第一次使用本机前，充电6小时。

▪ 建议您在电池电量指示灯开始闪的状态下开始充电。

警告

▪ 为了保持电池和产品的良好状态，用户在充电时，不要使用音频播放和麦克风唱歌，否则可能会造成电池和本机损坏。

7 音频输入 (AUDIO IN)

开机后，将3.5毫米音频线缆插入后板AUX IN插孔，喇叭提示音频输入，LED屏显示AUX；本装置可连接任何有3.5毫米音频输出插孔的音频设备，并从连接的设备播放任何音频。

8 有线麦克风连接

1. 本装置可以让你在任何模式下播放的歌曲一起唱歌。

2. 优先麦克风传播：将麦克风线插入后板“MIC”插孔。

3. 旋转话筒音量旋钮，调节麦克风音量。

4. 旋转混响旋钮，调节麦克风的回音效果。

9 省电模式

为避免长时间放置，造成电量耗尽或其他问题，本机将启用如下省电模式：

1. 若本机闲置无音频信号输入，30分钟后进入待机模式；无开机等操作，主机等待60分钟后，自动关机。

2. U盘、蓝牙功能暂停播放或连接后未播放时，30分钟后进入待机模式；无开机等操作，主机等待60分钟后，主机自动关机。

3. 有线麦克风接入主机状态下，则不会进入待机模式。

温馨提示：

如果你不使用本机，请您长按电源按键3秒使LED屏显示“OFF”关闭机器，以避免不必要的电池消耗。

10 录音

录音准备：

1. 麦克风插入MIC插口

2. 插入USB

▪ USB/蓝牙模式录音：

按录音键，LED屏显示REC，通过已连接设备的麦克风录入麦克风声音，并自动存储U盘 JL_REC 文件夹中。

▪ AUDIO IN模式录音：

按录音键，LED屏显示REC，可录取当前播放的音乐，另外通过已连接设备的麦克风可录取麦克风发出的声音，并自动存储U盘 JL_REC 文件夹中。

▪ 录音播放：

当录音完成时，按录音回放按键，可回放录音的内容。

LED屏显示REC（录音播放）；USB图标（表示U盘里的文件）。

Name of the Parts 部件名称	Hazardous Substance 有害物质					
	Pb 铅	Hg 汞	Cd 镉	Cr(VI) 六价铬	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	X	○	○	○	○	○
Accessories 电源线, 连接线	X	○	○	○	○	○

This table is compiled according to SJ/T 11364.
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572 标准规定的限量要求。

10 Environmental Protection Use Period
环保使用期限

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these substances will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

该标志识别的期间(10年)是电子电气产品中有害物质在正常使用的情况下不会发生泄漏或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。