

Philips
Radiowecker

Großes Display
Analoger UKW/MW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

AJ3500



Radiowecker mit großem Display

Dank der großen LED-Zeitanzeige starten Sie mit mehr Licht in den Tag. Sobald Sie dieses Gerät anschließen, wird die Zeit automatisch gestellt, und eine Reservebatterie stellt sicher, dass Sie auch ohne Netzstrom geweckt werden. Sie können außerdem wählen, ob Sie von einem Summer oder dem Radio geweckt werden möchten.

Mit allen notwendigen Funktionen

- Großes Display für einfache Ablesbarkeit
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken
- MW/UKW-Stereo-Tuner
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Einfache Bedienung

- Einstellbare Display-Helligkeit für komfortable Ansicht
- Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Anschließen und die Zeit wird automatisch eingestellt


PHILIPS

Besonderheiten

Großes Display

Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirmhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.

Aufwachen mit Radio oder Weckton




Wachen Sie mit Ihrem Liebblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

MW/UKW-Stereo-Tuner



MW/UKW-Stereo-Tuner

Zwei Alarme



Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm


für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

Sanftes Wecken




Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Liebblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Sleep-Timer



Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Alarmwiederholung



Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Anschließen und einstellen

Nehmen Sie den Wecker aus der Verpackung, schließen Sie ihn an die Steckdose an, und die Zeit ist schon für Sie eingestellt – ganz automatisch. Der intelligente Wecker ruft vorprogrammierte Daten ab, und stellt je nach Standardzeitzone die richtige Zeit ein. Wenn Sie nicht in der Standardzeitzone leben, müssen Sie nur auf die Taste TIME ZONE drücken, und der Wecker stellt die Zeit erneut ein. Das Lesen von Anleitungen erübrigt sich, und Sie müssen sich nicht mehr zahllose Tasten verwenden.

Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.

Daten

Ton

- Soundsystem: Mono
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, MW

Komfort

- Alarme: 2 Weckzeiten, Sanftes Wecken, Sleep-Timer, Radioalarm, Alarmton, Alarm wiederholen (Schlummer), 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Displaytyp: 5-Ziffern-Display
- Erweiterte Uhrfunktionen: Reserve-Uhr
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Uhr/Version: Digital

Leistung

- Stromversorgung: 220–230 V

- Anzahl der Akkus: 1
- Reservebatterie: CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Bruttogewicht: 0,68 kg
- Verpackungstiefe: 84 mm
- Produkttiefe: 76 mm
- Verpackungshöhe: 104 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 245 mm
- Produktbreite: 180 mm
- Produkthöhe: 87 mm



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.10

EAN: 87 12581 57943 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com