



Philips
Mando a distancia universal

4 en 1 para TV/DVD/satélite/amplific.

SRU7040



Control del entretenimiento en casa

Funciona con más de 1200 marcas

Si tienes un Flat TV y un centro de control para entretenimiento en casa, este elegante mando a distancia increíblemente plano es el toque final. Este mando compacto ofrece todas las funciones principales de tus equipos de entretenimiento en casa en un divertido y pequeño dispositivo.

Para muchos dispositivos y marcas

- Mando a distancia 4 en 1 para televisor, sintonizador, DVD y receptor
- Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
- Listo para su uso con aparatos Philips

Gran comodidad

- Diseño realmente plano como el de los dispositivos de entretenimiento en casa
- Teclas específicas para desplazamiento por los menús
- Una luz indica el modo activo actual del dispositivo.
- Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías

Instalación rápida y fácil

- Busca automáticamente la marca del equipo
- Pilas incluidas para usarlo de inmediato
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
- Servicio de atención al cliente por Web

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Comodidad

- **Base de datos IR universal:** TV, Vídeos, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
- **Funciones de TV:** Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, Control de menús, Control de color/brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal anterior, Temporizador, I6:9, Guía, información
- **Mejoras en el teletexto:** teletexto rápido
- **Funciones de DVD:** Teclas de transporte, Control de menús del sistema, Control del menú del disco, Teclas de dígitos
- **Funciones de vídeo:** Teclas de transporte (6), Showview, VCR plus, Control de menús
- **Funciones SAT/CBL:** Teclas de dígitos, Control de menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), Funciones de texto
- **Instalación simplificada:** Búsqueda automática
- **Pasos de la instalación:** 2
- función de copiado de teclas
- **Idiomas compatibles:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN//E/P
- **Número de teclas:** 38
- Preprogramado para Philips
- **Aprobación de regulaciones:** Marca CE
- A prueba de salpicaduras

Alimentación

- **Duración de la batería:** 12 meses
- **Número de pilas:** 2

Capacidad de infrarrojos

- **Distancia de funcionamiento:** 7 m
- **LED transmisores:** 1
- Base de datos códigos IR universales
- **Nº de marcas en la base de datos:** Más de 300
- **Alcance de frecuencia de la portadora:** 28 - 70 kHz
- **Ángulo de transmisión:** 90 grado
- Aprendizaje de códigos IR
- **Rango frecuencia de programación:** 30 - 60 KHz

Accesorios

- **Pila/batería:** Sí, CR2032 Pila de botón de litio de 3 V

Caja exterior

- **Longitud:** 306 mm
- **Anchura:** 70 mm
- **Altura:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Cantidad:** 3

Datos del embalaje

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Altura:** 26 mm
- **Longitud:** 302 mm
- **Anchura:** 155 mm

Características destacadas

Mando 4 en 1 para ocio doméstico

Sustituye todos los mandos por una resistente unidad para utilizar el televisor, receptor de satélite (o sintonizador de cable), reproductor/grabador de DVD y receptor (AMP), sea cual sea la marca o modelo.

Funcionalidad de aprendizaje

La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso a través del cual un mando a distancia captura y almacena señales de infrarrojos de otros mandos a distancia para su posterior utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se incluyen en la base de datos integrada, siempre se pueden aprender del mando original, simplemente apuntando hacia él.

Realmente plano

Un mando a distancia con diseño realmente plano es más delgado que uno convencional. Esto es posible debido a que no utiliza pilas estándar, sino pilas de botón (del tamaño de una moneda), que ocupan menos espacio.

Teclas de menú específicas

Teclas específicas para desplazarte fácilmente por los menús del equipo con una única operación sin tener que pulsar la tecla MAYÚS o teclas de función.

Indicador de modo del dispositivo

Pequeñas luces te informarán del modo activo actual del dispositivo.

Indicación de batería baja

Para saber cuándo se deben recargar o sustituir las baterías.

Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.



Fecha de emisión
2009-01-22

Versión: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com