

Philips
Sistema mini Hi-Fi MP3



FWM582

Copia e riproduzione istantanea della musica

con USB Rip-All

Preparati a una festa senza fine! Con il sistema FWM582 potrai ascoltare la musica masterizzata insieme ai tuoi amici attraverso il tuo sistema Hi-Fi. Grazie ai bassi potenti di ultima generazione e al suono virtual surround, la tua vita sarà un unico grande concerto!

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Potenza totale in uscita 420 W RMS
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente
- Doppio amplificatore per prestazioni audio ottimizzate

Più ascolto, più divertimento

- Changer a 3 dischi per la riproduzione di musica nei formati WMA e CD-MP3
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- 60 ore di riproduzione di musica in formato WMA-CD o 30 ore in formato MP3-CD
- Per copiare la musica da CD, radio e karaoke su un dispositivo USB
- Funzione Karaoke per ore e ore di divertimento con i tuoi amici

Impostazioni audio personalizzate

- Dynamic Bass Boost a 3 fasi per bassi profondi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Per le migliori prestazioni audio
- Per un aumento immediato della potenza

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Changer a 3 dischi

Grazie al changer a tre dischi per la riproduzione musicale, puoi scegliere tra uno dei tre diversi CD all'interno del dispositivo. Questa utile funzione ti consente di ascoltare una grande varietà di musica senza perdere tempo a cambiare il CD.

Sintonia digitale con 40 preselezioni

La radio digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Dynamic Bass Boost a 3 fasi

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto con la pressione di un solo pulsante. Puoi personalizzare il livello dei bassi secondo i tuoi gusti. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta

percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

60 ore di musica in formato WMA-MP3-CD

60 ore di riproduzione di musica in formato WMA-CD o 30 ore in formato MP3-CD

USB Rip All

Grazie a questa funzione sofisticata, potrai ascoltare facilmente tutto il contenuto musicale del tuo sistema Hi-Fi direttamente dal lettore MP3 portatile. È sufficiente copiare i brani per il karaoke e il contenuto musicale desiderato da CD, programmi radio o musica

in ingresso dal tuo sistema sul dispositivo USB. Conserva i tuoi nastri preferiti e converti il contenuto in formato MP3 senza utilizzare il PC. Inoltre, potrai preimpostare la registrazione programmata del tuo programma radiofonico preferito sul sistema e registrarlo automaticamente sul tuo dispositivo USB.

Karaoke

La funzione Karaoke sul lettore DVD ti offre un'ulteriore possibilità di divertimento e puoi anche migliorare la tua voce aggiungendo effetto 'echo'. Il controllo delle chiavi vocali ti consente di scegliere la chiave che meglio si adatta alla tua gamma vocale.

audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.



Specifiche

Audio

- Potenza dell'audio totale (RMS): 420 W
- Potenza in uscita: PMPO 5400 W
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Incredible Surround, Dynamic Bass Boost a 3 fasi, 4 modalità controllo audio digitale, Virtual Ambience Control

Altoparlanti

- Numero di altoparlanti: 2
- Altoparlante principale: Woofer da 6,5", Tweeter da 2", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Tipo caricatore: CD Changer a 3 dischi
- Numero di dischi: 3
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/disco/ programma, Ripetizione casuale, 40 brani programmabili
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Arresta, Previous/Next, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Elimina

Registrazione audio

- Supporti registrazione: Dispositivo USB
- Modalità di registrazione USB: Registrazione istantanea, Brani programmati, Programmazione programma radio, Disco singolo, Brano singolo
- Sorgenti di registrazione USB: CD, Sintonizzatore, Ingresso microfono, Aux

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 40
- Bande del sintonizzatore: FM, OM
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store, Facile

installazione (Plug and Play)

Connettività

- Collegamenti audio: Ingresso Aux RCA
- USB: Porta USB
- Cuffia: 3,5 mm
- Microfono: Prese microfono doppie
- Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: FTD
- Indicazioni: Modalità DIM
- Karaoke: Volume MIC, Controllo effetto Echo

Accessori

- Telecomando: 36 tasti con 2 batterie AA
- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Guida rapida
- Libretto di garanzia: Versione globale
- Accessori inclusi: Antenna FM/OM, Batterie per telecomando

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 265 x 310 x 384 mm
- Larghezza altoparlante: 273 mm
- Altezza altoparlante: 310 mm
- Profondità altoparlante: 265 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 910 x 440 x 378 mm
- Peso incluso imballaggio: 18,8 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2011-07-21

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38624
EAN: 87 12581 40932 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com