



Philips
Цифровой фотоальбом

- 20,3 см (8")
- Мультимедиа
- Сенсорная панель вдоль края



SPH8528

Откройте для себя заново магию сказок

Цифровой фотоальбом

Цифровой фотоальбом позволит вам заново открыть для себя магию сказок. Он может заставить ваших друзей смеяться, пугаться, плакать или улыбаться без единого слова. Вперед! Присоединяйтесь, расскажите остальным.

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею

- imagen Pro для живых, ярких и естественных цветов
- Формат 4:3 для идеального отображения без искажений
- просматривайте фото с помощью 10 стилей коллажа!

Простое и удобное управление

- Док-станция для аккумулятора удобна в использовании
- Сенсорные элементы управления, расположенные вдоль края
- Поддержка фотографий, видеофайлов и музыки
- Быстрое и простое меню для просмотра, поиска и упорядочивания
- Отобразите фотографию или сообщение в определенное время в качестве напоминания о событии
- 15 видов забавной анимации для часов на ваш выбор

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды

- Экологически безопасный фотоальбом
- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления

PHILIPS

Характеристики

Изображение/дисплей

- Угол просмотра: @ C/R > 10, 130° (Г) / 110° (В)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Формат изображения: 4:3
- Разрешение панели: 800 x 600
- Яркость: 250 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 300:1

Подключения

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Медианосители

- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro
- Встроенная память (ОЗУ): 2 Гб (для 2000 снимков высокой четкости)

Функции управления

- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Поддерживаемый видеоформат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, в формате .MOV и .AVI
- Поддерживаемое музыкальное сопровождение: MP3
- Кнопки управления: Элемент сенсорного управления вдоль края фоторамки, Кнопка питания
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Создать, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Слайд-шоу, Состояние, Авто вкл./выкл., Установка времени и даты, Источник фотографий, Вкл./выкл. звукового сигнала, Включение/отключение часов, Таймер событий со звуковым сигналом
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Свободная память
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, GOST, Швейцария, C-Tick, PSB
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Языки экранных меню: Русский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский,

Голландский, Датский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский

- Совместимость с ОС: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Компакт-диск с ПО и руководством, Краткое руководство, Чехол
- руководство пользователя: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Русский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Малайский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский

Размеры

- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 222,6 x 182,2 x 33,2 мм
- Вес: 0,34 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -10 °C до 60 °C

Питание

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение постоянного тока: 12 В
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от батарей, Питание от сети переменного тока
- Выходная сила тока постоянного тока: 1,5 А
- Потребляемая мощность: (при включенной системе) 4,58 Вт
- Время работы от батарей: 2 ч

Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 25 x 21 x 9,5 см
- Вес нетто: 0,8 кг
- Вес брутто: 1,05 кг
- Вес упаковки: 0,25 кг
- EAN: 87 12581 54122 4
- Количество изделий в упаковке: 1

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 26 x 20,5 x 22,2 см
- Вес нетто: 1,6 кг
- Вес брутто: 2,5 кг
- Вес упаковки: 0,9 кг
- GTIN: 1 87 12581 54122 1
- Количество потребительских упаковок: 2

Основные

imagen Pro для ярких цветов

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagePro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagePro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

Док-станция для аккумулятора

Док-станция для аккумулятора может использоваться и в качестве подставки, и в качестве зарядной станции. После полной зарядки встроенный аккумулятор фоторамки позволяет просматривать фотографии в течение 2 часов без подключения к электросети.

Элемент сенсорного управления

Во время работы сенсорные элементы управления фоторамки мгновенно загораются, помогая сделать процесс просмотра фотографий более легким и удобным.

Быстрое и простое меню

Уникальный дизайн быстрого и простого меню от Philips усиливает впечатления при просмотре, поиске и упорядочивании

Поддержка мультимедийных файлов

Поддержка фотографий, видеофайлов и музыки — делитесь воспоминаниями с родными и друзьями.

Таймер напоминания для всей семьи

Таймер напоминания для всей семьи в определенное время отображает выбранные фотографии, что поможет не забыть о наступающих годовщинах, днях рождения и других важных событиях в вашей семье.

Просматривайте коллажи из фото

просматривайте фото с помощью 10 стилей коллажа!

15 видов анимации для часов

Настройте стиль отображения времени с помощью 15 видов забавной анимации для часов.

Автоматическое включение/выключение дисплея

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.



Дата выпуска 2013-09-03

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 000 62611
EAN: 87 12581 54122 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com