



Philips
Радіогодинник із
цифровим
налаштуванням

FM, цифрове налаштування
Два будильники
Збереження налаштувань часу/
будильника

AJ3116

Розпочніть день по-своєму!

Прокидайтеся під звуки радіо або зумера

Цей стильний радіогодинник Philips гарно виглядає і вчасно будить. Він має вбудоване FM-радіо і дозволяє прокидатися під звуки улюбленої станції або зумера.

Розпочніть день по-своєму

- Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера
- Цифрове настроювання FM із програмованими станціями
- Повільне і приємне пробудження
- Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Легкість у використанні

- Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час
- Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику
- Резервне живлення від батарей зберігає у пам'яті час у разі збою в електропостачанні

PHILIPS

Основні особливості

Прокидайтеся під звуки радіо або зумера



Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями




Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам'ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Повільне пробудження



Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає від надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Повторне спрацювання будильника




Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник прозвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев'ять хвилин будильник прозвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев'ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

Таймер вимкнення



Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

Два будильники



Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

Резервне живлення від батарей

Резервне живлення від батарей зберігає у пам'яті час у разі збою в електропостачанні

Специфікації

Годинник

- Тип: Цифрове керування
- Дисплей: LED
- Формат часу: 24 години

Будильник

- Кількість будильників: 2
- Джерело сигналу будильника: Зумер, FM-радіо
- Дрімота (повторне спрацювання будильника): Так, 9 хв.
- Повторне спрацювання будильника через 24 години
- Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: FM
- Діапазон FM-частоти: 87,5–108 МГц
- Кількість попередньо встановлених станцій: 10 FM
- Антена: FM-антена

Звук

- Звукова система: моно

- Вихідна потужність (RMS): 200 мВт
- Регулювання гучності: цифрове

Потужність

- Тип живлення: Змінний струм
- Вхідна потужність змінного струму: 100–240 В, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії під час експлуатації: < 5 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 1 Вт
- Тип батарей: AAA
- Кількість батарей: 2

Розміри

- Тип упаковки: Коробка D
- Розміри виробу (ШхГхВ): 130 x 46 x 130 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 137 x 58 x 164 мм
- Вага виробу: 0,25 кг
- Вага з упаковкою: 0,35 кг

Аксесуари

- Короткий посібник
- Гарантія: Гарантійний талон



Дата випуску 2022-05-09

Версія: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com