

Philips
Τηλεχειριστήριο

SRP620



Σας δίνει ξανά τον έλεγχο της τηλεόρασής σας

Το ιδανικό ανταλλακτικό για χαλασμένα ή χαμένα τηλεχειριστήρια τηλεοράσεων Philips, κατασκευασμένα μετά το 1980 (RC5 και 6).

Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου

- Ιδανικό ανταλλακτικό χαλασμένων τηλεχειριστηρίων για τηλεοράσεις Philips
- Ελέγχει επίσης τις βασικές λειτουργίες των συσκευών VCR και DVD της Philips

Μεγάλη άνεση

- Το πλήκτρο Shift παρέχει πρόσβαση σε δευτερεύουσες λειτουργίες των πλήκτρων
- Γρήγορη πρόσβαση μενού, λειτ. παραμετροποίησης, κειμένου τηλεόρασης

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

- Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ
- Για ερωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραμμή υπηρεσίας URC

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ευκολία

- Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο πρόγραμμα, 16:9
- Λειτουργίες VCR: Πλήκτρα μεταφοράς (6), ShowView, VCR plus, Έλεγχος μενού
- Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα μεταφοράς, Έλεγχος μενού συστήματος, Έλεγχος μενού δίσκου, Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή υποτίτλων, Ρυθμίσεις ήχου
- Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/E//NL/S
- Γλώσσες εγχειριδίου: GB/F/E/D/NL//P/S/FIN
- Αριθμός πλήκτρων: 42
- Προγραμματισμένο για τη Philips
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
- Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)



Αξεσουαρά

- Μπαταρία: 2 μπαταρίες 1,5V R06/AA

Ρεύμα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 6 μήνες

Διαστάσεις

- Διαστάσεις μπλίστερ (ΠxΒxΥ): 148 x 280 x 28 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 290 x 190 x 155

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω υπερύθρων

- Απόσταση λειτουργίας: 7 μ.
- LED εκπομπής: 1
- Γωνία μετάδοσης: 90 βαθμός
- Πρωτόκολλο IR: RC5 και RC6

Χαρακτηριστικά

Ανταλλακτικό RC για TV Philips

Εάν χάθηκε ή χάλασε το τηλεχειριστήριο της Philips τηλεόρασής σας, αυτό το τηλεχειριστήριο είναι το ιδανικό ανταλλακτικό. Διαθέτει όλες τις λειτουργίες των τηλεοράσεων Philips καθώς και βασικές λειτουργίες VCR και DVD. Καθώς τα πλήκτρα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις με το παλιό σας, θα το συνηθίσετε γρήγορα και εύκολα.

Βασικές λειτουργίες VCR και DVD

Δεν χρειάζεται πια να αλλάζετε τηλεχειριστήρια για να δείτε μια ταινία στο DVD ή το VCR Philips που διαθέτετε. Το τηλεχειριστήριο παρέχει βασικές λειτουργίες όπως, αναπαραγωγή, διακοπή, μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω, εγγραφή και χρονοδιακόπτης. Είναι επίσης η ιδανική λύση για ένα σύστημα TV-VCR ή TV-DVD.

Εκτεταμένη λειτουργικότητα

Το πλήκτρο shift εκχωρεί σε κάθε πλήκτρο δύο λειτουργίες, διπλασιάζοντας αποτελεσματικά την ευελιξία του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης.

Γρήγορη πρόσβαση μενού

Οι σημαντικές λειτουργίες, όπως παραμετροποίηση μενού και κείμενο τηλεόρασης έχουν σαφή σηματοδοτημένα, αποκλειστικά πλήκτρα για να διευκολύνουν το χειρισμό του εξοπλισμού σας.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-09

Έκδοση: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com