

Philips  
Radiosveglia

CD

AJ3910



## Svegliati con il brano preferito sul CD

Audio eccezionale con questo lettore CD dotato di effetto stereo e altoparlanti Bass Reflex che rendono la sveglia un piacere!

### La tua sveglia personale

- Riproduzione CD e brano per sveglia
- Sintonizzatore AM/FM

### Facilità d'uso

- Il display LCD semplifica la scelta delle funzioni di controllo
- Sveglia a due modalità
- Backup ad alimentazione autonoma

### Inizia la giornata come piace a te

- Per personalizzare il volume della sveglia
- Per addormentarsi comodamente con la musica preferita
- Ripetizione della suoneria

**PHILIPS**

## Specifiche tecniche

### Audio

- **Sistema audio:** Stereo
- **Diametro altoparlante:** 3"
- **Potenza in uscita (RMS):** 2 x 500 MW
- **Controllo del volume:** Controllo volume su/giù

### Sintonizz./Ricezione/Trasmissione

- **Antenna:** Antenna OM, Antenna FM
- **Sintonia digitale automatica:** no
- **Stazioni preimpostate:** 0
- **Bande del sintonizzatore:** OM, FM

### Convenienza

- **Sveglia:** Reset allarme 24 ore, Cicalino, Sveglia tramite CD, Sveglia delicata (Gentle Wake), Radiosveglia, Ripetizione della suoneria

(snooze), Spegnimento automatico, Risveglio con brano preferito, Funzione Weekend

- **Retroilluminazione**
- **Colore retroilluminazione:** Ambra, Verde
- **Orologio/Versione:** Digitale
- **Display migliorato:** Controllo luminosità, Controllo Touch screen
- **Tipo display:** LCD

### Dimensioni

- **Dimensioni prodotto (L x A x P):** 151 x 158 x 198 mm
- **Peso:** 1,8 Kg

### Alimentazione

- **Accensione:** Sì

## Caratteristiche principali del prodotto

### Riproduzione CD e brano per sveglia

#### Schermo LCD di grandi dimensioni

Il display LCD per il testo agevola l'utilizzo delle opzioni di controllo grazie alla retroilluminazione che semplifica il comando totale anche al buio. Per informazioni e controllo completi.

#### Sveglia delicata (Gentle Wake)

Controllo personalizzabile del volume della sveglia per risvegliarsi con il livello di volume desiderato senza bruschi risvegli. Basta impostare i livelli di volume di 'inizio' e 'fine' desiderati e il CD, la radio o il cicalino offriranno un risveglio delicato dal sonno con un volume che aumenta fino al completo stato di veglia. Gentle Wake consente di personalizzare facilmente la gamma di volume dell'allarme.

#### Spegnimento automatico

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. L'impianto continua a suonare per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si pone nella modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

#### Ripetizione della suoneria

#### Sintonizzatore AM/FM

#### Backup ad alimentazione autonoma

#### Sveglia a due modalità



Data di pubblicazione  
2006-07-07

Versione: 1.0

12 NC: 9073 101 01962  
EAN: 87 10895 88543 0

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso  
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips  
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)