

**PHILIPS**

Slušalice

Serija **7000**

TAA7306



# Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važne sigurnosne upute</b>	<b>2</b>
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Vaše bežične Bluetooth slušalice</b>	<b>3</b>
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Započnite</b>	<b>5</b>
	Napunite bateriju	5
	Uparivanje slušalica s Bluetooth uredajem prvi put	5
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	6
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>7</b>
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj	7
	Uključite/isključite napajanje	7
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	7
	LED indikator baterije na Bluetooth uređaju	8
	Status LED indikatora	8
	Monitor pulsa	9
	Način informisanja	9
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Resetiranje slušalica na tvorničke postavke</b>	<b>9</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>10</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Obavijest</b>	<b>11</b>
	Izjava o sukladnosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Usklađenost s EMF-om	12
	Podaci o okolišu	12
	Obavijest o poštivanju	12
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Zaštitni znakovi</b>	<b>13</b>
<hr/>		
<b>9</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>14</b>

# 1 Važne sigurnosne upute

## Sigurnost slušanja



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak iz slušalica koje se stavljuju u uši i slušalica može uzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

### Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpku, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razbijenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Zamjena baterije neispravnog tipa koja može oštetiti zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom zračnom tlaku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.
- Nikada nemojte koristiti slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protuzakonito.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti


- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vлага: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše bežične Bluetooth slušalice

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). S ovim Philips bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.

### Što je u kutiji



Philips originalne bežične slušalice  
Philips TAA7306



Zamjenjive gumene navlake za slušalice  
x 3 para



Krilca x 3 para



Kukica za uho x 3 para




Torbica za nošenje



USB kabel za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalno jamstvo




Sigurnosni letak

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

## Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica



- ① Mikrofon
- ② LED indikator (slušalica)
- ③ Dodirna ploča
- ④ Senzor monitora pulsa (HRM) (samo desna strana)
- ⑤ LED indikator rada (kućište za punjenje)
- ⑥ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑦ USB-C utor za punjenje
- ⑧ Gumb za resetovanje

# 3 Započnite


## Napunite bateriju



### Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će spajanje slušalica za punjenje isključiti slušalice.

- Proces punjenja potvrđuje se bijelim LED svjetлом na slušalicama.
- Kada su slušalice do kraja napunjene, gasi se bijelo svjetlo.




### Savjet

- Normalno, potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili postolje punjenja).

## Kućište za punjenje

Spojite jedan kraj USB kabla na postolje za punjenje i drugi kraj u napajanje.

- Postolje za punjenje počinje s punjenjem.
- Proces punjenja potvrđuje se plavim LED svjetlom koje se nalazi uz USB utor na postolju.
- Kada je postolje do kraja napunjeno, gasi se plavo svjetlo.




### Savjet

- Postolje za punjenje služi kao prijenosna dodatna baterija za punjenje slušalica. Kada je postolje za punjenje napunjeno do kraja, podržava 3 ciklusa za punjenje slušalica.

## Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem prvi put

- Automatsko uključivanje: Otvorite kapsulu za punjenje, umetnute ispraznjene slušalice i plavi LED indikator treperi s „power on“ glasovnom naredbom.
- Ručno napajanje uključeno: Na obje slušalice pritisnite i zadržite višenamjenske tipke približno 2 sekunde.



## Slušalice

Obje slušalice stavite na postolje za punjenje.

- Slušalice se počinju puniti.

- LED na obje slušalice treperi u plavoj boji 3 puta i zatim treperi u bijeloj boji.
- Obje slušalice su sada uključene i uparene jedne s drugima.

- Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (odn. na mobilnom telefonu)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.



### Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojene Bluetooth uređaje, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, odaberite Philips TAA7306,
- 2 Upišite lozinku slušalice „0000“ (4 nule) ako je tako zatraženo. Za one Bluetooth uređaje s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips TAA7306

## Funkcija za UV sterilizaciju

Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac, LED žarulja za UV sterilizaciju će se upaliti 1 minuta.



## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj kojega želite upariti sa slušalicama, pobrinite se da je Bluetooth funkcija u bilo kojem prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena. Zatim slijedite korake u „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“.



### Bilješka

- Slušalice pohranjuju 1 uređaj u memoriju. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

# 4 Koristite svoje slušalice

## Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
  - Plavi LED indikator treperi.
  - Slušalice će tražiti zadnji spojeni Bluetooth uređaj i automatski ih spojiti. Ako zadnji spojeni nije dostupan, slušalice će se pokušati spojiti s drugim zadnjim spojenim uređajem.



### Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno spojiti više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja samo uključite Bluetooth funkciju uređaja koja želite spojiti.
- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate pregledati Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.



### Bilješka

- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuje, kako omogućio životni vijek baterije.
- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.

## Uključite/isključite napajanje

Zadatak	Operacija
Uključite slušalice.	Slušalice se vade iz kućišta za punjenje za uključivanje
Isključite slušalice.	Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje za isključivanje

## Upravljaljte svojim pozivima i glazbom

### Kontrola glazbe

Zadatak	Dodirna ploča	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Desna slušalica	Jedan dodir
Sljedeća numera	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Prethodna numera	Desna slušalica	Trostruki dodiri
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

### Kontrola poziva

Zadatak	Dodirna ploča	Operacija
Javite se / Prebacite pozivatelja tijekom poziva	Desna/ lijeva slušalica	Jedan dodir
Prekinite poziv / Odbijte poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde


Zadatak	Dodirna ploča	Operacija
Trosmjerno pozivanje, Postavi trenutni poziv na čekanje i prihvati dolazni poziv	Desna/ lijeva slušalica	Jedan dodir
Trosmjerno pozivanje, Postavi trenutni poziv na čekanje i odbijte dolazni poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde
Trosmjerno pozivanje, Odbijte trenutni poziv i prihvati dolazni poziv	Desna/ lijeva slušalica	Dvostruki dodiri
Trosmjerno pozivanje, Postavi trenutni poziv na čekanje i promjeni prije poziva	Desna/ lijeva slušalica	Trostruki dodiri

### Glasovna kontrola

Zadatak	Dodirna ploča	Operacija
Google/Siri aktiviranje	lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite 2 sekunde i otpustite
Google/Siri otkazivanje	lijeva slušalica	Jedan dodir

## LED indikator baterije na Bluetooth uređaju

Pokazuje baterijski indikator na Bluetooth uređaju nakon spajanja na slušalice.



## Status LED indikatora

Status slušalice	Indikator
Slušalice su spojene s Bluetooth uređajem.	Plavo LED svjetlo treperi svakih 5 sekundi.
Slušalice su uključene.	Bijelo LED svjetlo treperi 3 puta.
Slušalice su u načinu uparivanja.	Plavi LED indikator treperi.
Slušalice su uključene, ali nisu spojene s Bluetooth uređajem.	Plavi LED indikator će svijetliti. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 15 minuta.

Niska razina baterije (slušalice).	Na slušalicama se javlja glasovna poruka „battery low“.
Niska razina napunjenoosti baterije (postolje za punjenje).	Plavi LED na postolju za punjenje treperi svake sekunde.
Baterija je potpuno napunjena (slušalice).	Bijelo LED svjetlo na slušalicama je isključeno.
Baterija je potpuno napunjena (postolje za punjenje).	Bijelo LED svjetlo na postolju za punjenje je isključeno.

## Monitor pulsa

Zadatak	Dodirna ploča	Operacija
Monitor pulsa uključen/isključen	lijeva slušalica	Dvostruki dodiri
Emitiranje pulsa	lijeva slušalica	Jedan dodir


## Aplikacija za Philips slušalice

	Trenutni broj otkucaja srca
	Najveći broj otkucaja srca
	Najmanji broj otkucaja srca
	Prosječni broj otkucaja srca

### Bilješka

- HRM značajka podržava aplikaciju za Philips slušalice.

## 5 Resetiranje slušalica na tvorničke postavke



Zadatak	Gumb	Operacija
Udite u način uparivanja	Gumb za resetovanje	Dodirnite i zadržite 3 sekunde
Vraćanje na tvorničke postavke i ulazak u način uparivanja	Gumb za resetovanje	Dvostruki dodiri
TWS uparivanje i ulazak u način uparivanja	Gumb za resetovanje	Trostruki dodiri

## Način informisanja

Zadatak	Dodirna ploča	Operacija
Brzo informisanje	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite
Uključivanje / isključivanje načina informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodiri

# 6 Tehnički podaci

## Slušalice

- Vrijeme glazbe: 6 sati (dodatnih 18 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 6 sati (dodatnih 18 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme čekanja: 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijsko-ionska baterija: 105 mAh na svakoj slušalici
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez ruku-HFP)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, AAC
- Opseg frekvencije: 2,402 - 2,480GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)

## Kućište za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijsko-ionska baterija: 450mAh



### Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 7 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Tvrđka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne olažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


## Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije odspajanja slušalice provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.



- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabla za punjenje.



## Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija). Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike oslobođene licencu koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

#### IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

## 8 Zaštitni znaci

### Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

### Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

### Google

Google i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.

# 9 Često postavljana pitanja

**Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**  
Razina baterije je niska. Napunite vaše slušalice.

## Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

## Uparivanje nije moguće.

- Obje slušalice stavite na postolje za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth funkciju bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAA7306” sa Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

## Kako resetirati uparivanje.

Obje slušalice izvadite iz postolje za punjenje. Dva puta pritisnite višefunkcijski gumb na obje slušalice dok LED indikator ne počne svijetliti u bijeloj boji, pričekajte barem 10 sekundi. Javljuju se poruke “Spojeno”, “Lijevi kanal”, “Desni kanal”, radi uspješnog uparivanja.

## Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (Vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

## Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

## Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

## Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

**Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).**

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

**Glasnoća slušalica je preniska.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama pomoći funkcije za sinkronizaciju glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

**Ne mogu spojiti slušalice na drugi uređaj, što moram napraviti?**

- provjerite je li funkcija Bluetooth prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite proceduru uparivanja na vašem drugom uređaju (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 5).

**Zvuk dolazi samo iz jedne slušalice.**

- Ako ste u pozivu normalno je da zvuk dolazi iz lijeve i desne slušalice.
- Ako slušate glazbu ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
  - Vjerojatno je da druga slušalica ima ispraznjenu bateriju. Za optimalne performanse do kraja napunite obje slušalice.

- Desna i lijeva slušalica su odvojene, prvo isključite obje slušalice. Zatim obje slušalice stavite natrag na postolje za punjenje, ostavite ih 5 sekundi i izvadite ih. Ovaj postupak će uključiti slušalice i spojiti ih. Ponovo spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj.
- Slušalice su spojene na više od jednog Bluetooth uređaja. Isključite Bluetooth funkciju na svim spojenim uređajima. Isključite obje slušalice. Obje slušalice stavite natrag na postolje za punjenje, ostavite ih 5 sekundi i izvadite ih. Ponovo spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj. Napominjemo da su slušalice dizajnirane za spajanje na samo jedan Bluetooth uređaj. Tijekom spajanja slušalica na vaš Bluetooth uređaj, pobrinite se da je Bluetooth funkcija svih drugih uparenih/spojenih uređaja isključena.
- Ako gornje rješenje ne odgovara, resetirajte slušalice na tvorničke postavke (vidi „Resetiranje slušalica na tvorničke postavke“ na str. 9).

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i grub Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.