



Philips
Digital PhotoFrame

• 20,3 cm (8")



SPF4308

"Ja, man kan helt sikkert se charmen."

Gør det flabet. Gør det sjovt. Eller gør det rørende. Et billede siger mere end tusind ord. Men nu kan du tilføje dine egne særlige beskeder til dine fotos - så din gave bliver endnu mere mindeværdig og meningsfuld!

En gave, der er fuld af overraskelser

- Tilpas med dine egne billeder og beskeder
- Bliv inspireret med indbyggede lykønskingskort
- Indstil overraskelser til kommende mærkedage med den indbyggede timer

Grunde til at holde din PhotoFrame tændt hver dag

- Du kan vælge mellem 15 sjove, animerede ure til at holde styr på tiden på din måde
- En dedikeret tilstandsknap gør det muligt at skifte mellem billede og ur
- vælg at se dine fotos med 10 kollagedesign!
- Vær forberedt på at få overraskende beskeder fra dine venner

Grønt design

- Skærm med automatisk tænd/sluk på forudindstillede tidspunkter for at spare strøm
- Vores pakker er små for at minimere mængden af anvendt materiale



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 130° (V)/110° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 × 600
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 500:1

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelse (RAM): 512 MB (til 500 HD-fotos)
- Hukommelseskort: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediekort, Memory Stick, Memory Stick PRO

Komfort

- Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel
- Kortlæser: Indbygget 1x
- Placering: Landskab, Portræt, Automatisk retning af foto
- Knapper og reguleringer: Tænd/sluk-knap, 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz, C-Tick

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Lynhåndbog, Brugervejledning på CD-ROM
- Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Vægt: 0,58 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strømforbrug: (System tændt) 4,6 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselstrøm
- DC-udgang Ampere: 1 A
- DC-udgang Volt: 9 V

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 54136 1
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Bruttovægt: 1,876 kg
- Nettovægt: 1,478 kg
- Taravægt: 0,398 kg

Ydereemballage

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Antal forbrugereballager: 2
- Bruttovægt: 4,22 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Nettovægt: 2,956 kg
- Taravægt: 1,264 kg

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-slave

Vigtigste nyheder

Tilpas din PhotoFrame

Tilpas med dine egne billeder og beskeder i 3 enkle trin. 1. Vælg dit billede 2. Tilpas med en besked 3. Gaven er klar!

Indbyggede lykønskingskort

Er du løbet tør for ord? Den gode nyhed er, at vi udvalgt masser af inspirerende og kærlige beskeder, som du kan vælge mellem. Tilføj en besked, som den er, eller tilpas den.

Indstil overraskelser med timeren

Indstil en timer til de billeder, du har tilpasset. Disse billeder vises på en fødselsdag, årsdag eller en anden særlig mærkedag. En fantastisk måde at lave overraskelser på!

Vælg mellem 15 animerede ure

Hold styr på tiden på din egen måde med 15 sjove, animerede ure at vælge imellem.

Dedikeret tilstandsknap

En dedikeret tilstandsknap gør det muligt at skifte hurtigt mellem billeder og ure. Tryk én gang for at gå fra billeddiasshow til ur. Tryk igen for at gå fra ur til billeddiasshow.

Se fotos med kollager

vælg at se dine fotos med 10 kollagedesign!

Skærm med automatisk tænd/sluk

En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.



Udgivelsesdato
2013-09-02

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631
EAN: 87 12581 54136 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com