

1 Kytke televisioon virta.




2 Paina -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes vihreä asennusmerkkivalo syttyy.



3 Etsi laitteesi merkkiä vastaava nelinumeroinen koodi tämän pika-aloitusoppaan merkkiluettelosta.

Kirjoita merkkiä vastaava koodi numeropainikkeilla.




4 Paina -painiketta pitkään. Vapauta se *heti*, kun TV sammuu.
• Tämä kestää normaalista noin 5 - 60 sekuntia.



5 Kytke televisioon virta. Kokeile painikkeita, joita tarvitset television ohjaamiseen.

Jos jokin painikkeesta ei toimi odotetulla tavalla, **pidä painiketta alhaalla**. Vapauta se *heti*, kun se alkaa toimia.



6 Lopeta määritysten teko painamalla -painiketta *kahdesti*.



! Tärkeää

Jos teit virheen:

- Poistu määritystilasta painamalla -painiketta *kahdesti*. Vihreä asennusmerkkivalo sammuu.
- Aloita alusta.

Merkki 4-numeroinen koodi

Merkki 4-numeroinen koodi	Merkki 4-numeroinen koodi
Akai	0074 Medion
Basic Line	1787 0325 Mivar
Blue Sky	1857 0395 Panasonic
Carrefour	2153 0492 Philips
Daewoo	2195 0692 Proline
Emerson	2274 0917 Saivod
Firstline	2439 1008 Samsung
Haier	2448 1175 Sanyo
Hisense	2462 1249 Sharp
Hitachi	2550 1251 Sony
JVC	2679 1464 TCL
LG	2856 1628 TechniSat
Loewe	2873 1660 Toshiba
Magnum	3021 1709 Vestel
	3148



Jos merkkiä ei mainita tässä luettelossa, tarkista koodi käyttöohjeen lopussa olevasta merkkiluettelosta tai käytä 4-numeroisena koodina numeroita '9999'. Huomaa, että '9999'-koodi voi pidentää asennusaikaa (jopa 15 minuuttia).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, it is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5256 3/SRU5110/86

December 2010

www.philips.com

RTP/5210