

Philips
DVD-spiller

DivX

DVP5100



Se, hør og spill alt

Gjør deg klar til å bli imponert av denne Philips DVD-spilleren. Opplev en ny dimensjon av hjemmeunderholdning når du lar deg oppsluke av DivX®-filmer og Windows Media™-lyd i din egen stue.

Flott lyd- og videoytelse

- RGB på SCART-enkeltilkobling for høykvalitetsvideo
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe, naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Spiller alt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Bilde-CD (JPEG) med musikkavspilling (MP3)
- Musikk: CD, MP3-CD, CD-R/RW og Windows Media™-lyd

Passer hvor som helst, kan tas med overalt

- Supertynt design



PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive Scan, Smart Picture-instilling

Lyd

- D/A-omformer: 192 kHz / 24-bits
- Signal-til-støy-forhold: 95 dB
- Forvrengning og støy (1 kHz): 80 dB
- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 85 dB
- Lydsystem: Dolby Digital
- Lydforbedringer: 3D Virtual Surround, Nattmodus, Smart Sound

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (videomodus), DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Komprimeringsformat: PCM, MP3, Windows Media™-lyd
- MP3-bithastigheter: 32–256 kbps

Stillbildevising

- Avspillingsmedier: Bilde-CD, DVD+R/+RW
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom,

Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Scart, Komponentvideo ut progressiv, Kompositvideo (CVBS) ut, Analog audio venstre/høyre ut, Digital koaksialutgang

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, English, Finsk, French, German, Italian, Norsk, Portugisisk, Spanish, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Effekt

- Strømforsyning: 50 Hz, 220–240 V
- Effektforbruk: 10 W
- Effektforbruk i standby: < 0,8 W

Tilbehør

- Batterier: 2 x AA
- Ledninger: Ingen
- Fjernkontroll: 3141 017 90221
- Brukerhåndbok: Eng,tys, fra, spa, ita, gre, por, fin, sve, dan, nor, pol, tyr, rus
- Garantikort

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 435 x 37 x 265 mm
- Vekt, apparat: 2,03 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 490 x 82 x 352 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 3,32 kg

Produkt høydepunkter

Progressive Scan

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med partallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

RGB på Scart-tilkobling

RGB på SCART er en kabeltilkobling som gir høy videokvalitet

12 bit / 108 MHz video-DAC

12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Flere filmformater med DivX

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.

Musikk: Windows Media™-lyd

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilde-CD med MP3-avspilling

Bilde-CD er en CD-R- eller CD-RW-plate som du kan lagre MP3-filer og digitale bilder på. Når du setter inn en bilde-CD i DVD-spillere, får du frem en skjermmeny som viser JPEG- og/eller MP3-filene på platen. Du bare velger musikken og bildefilene du vil kose deg med, og trykker på Play eller OK. Du kan se på bildene på TVen samtidig som musikken spiller.

Supertynt design

Det stilige dekselet har en svært lav profil.



Utgivelsesdato
2007-12-07

Versjon: 7.0

12 NC: 8622 810 12319
EAN: 87 10895 87054 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com