

Philips
Mikro HiFi systém



MC145

Veľký zvuk a kompaktný dizajn

Ohromný zvuk v kompaktnom a elegantnom dizajne! Klasický model MC145 prináša dynamický zvukový výkon a podstatné funkcie, ktoré vám umožnia vychutnať si hudbu presne tak, ako to máte radi.

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy
- Celkový výstupný výkon 2 x 2 W RMS

Zobuďte sa na CD alebo melódiu z rádia

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie s 20 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Kompaktný dizajn

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 2 W RMS/2 x 4 W
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program
- Typ zásobníka: Horná
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia

- Budíky: Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Modré

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW
- Diaľkové ovládanie: 19-tlačidlové s batériou

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 168 x 224 x 214 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 130 x 224 x 213 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 496 x 308 x 284 mm
- Váha vrátane balenia: 5,7 kg

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 1.0.3

12 NC: 9073 100 13459
EAN: 87 10895 97797 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com