

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MT3120





# Kurzanleitung

**PHILIPS**




- Verwenden Sie nur das im Benutzerhandbuch aufgelistete Netzkabel.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der integrierte Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte integrierte Akkus vorschriftsgemäß. (Siehe vollständiges Online-Benutzerhandbuch)
- Dies ist ein Freisprechgerät mit hoher Lautstärke. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.

1




2




3



1




2



# 4



Land, Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen.






## Registrieren des Telefons

- 1 Stellen Sie auf der Basis Ihres originalen kabellosen Telefons den Registrierungsmodus ein, um eine Verbindung mit dem Mobilteil herzustellen (wie im Benutzerhandbuch Ihres Original-Telefons beschrieben).
- 2 Suchen Sie die auf der Basis, und halten Sie sie ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um den Registrierungsmodus zu aktivieren.
- 3 Falls der PIN-Code Ihrer Original-Telefonbasis nicht automatisch erkannt wird, geben Sie ihn auf dem Display Ihres Mobilteils ein.



# 6



Freisprechclip  
anbringen/tragen




7



## Tätigen eines Anrufs



## Entgegennehmen eines Anrufs





Hauptmenü



Anruf tätigen/  
annehmen



Anruferliste



Signalstärke



Verbleibende  
Akkuladung



Telefonbuch




Einstellungen



Auswählen/  
bestätigen



Zurück /  
abbrechen



Eingehenden  
Anruf  
stummschalten



Stummschalten  
des Mikrofons



Beenden eines  
Anrufs



Optionen



Rücktaste



Wie verbinde ich den Freisprechclip mit meinen anderen Telefonen?

- Gehen Sie zu > > **[Dienste]** > **[Anmelden]** und danach folgen Sie den Schritten beschrieben in **5**.

Ich habe die Registrierung während der Ersteinrichtung abgebrochen. Wie kann ich mein Telefon registrieren?


Die Anmeldung schlägt weiterhin fehl.

- Der Speicher der Basisstation ist voll. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteile (siehe "Basis" im Benutzerhandbuch), und versuchen Sie es erneut.
- Falsches Kennwort. Überprüfen Sie das Kennwort im Benutzerhandbuch der Basis.

Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist möglicherweise nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Der Anrufer hat möglicherweise die Anrufer-ID blockiert.
- Die Basis unterstützt möglicherweise die Anrufer-ID nicht.

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Vollständiges Benutzerhandbuch



# CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. All rights reserved.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_MT3120  
12\_DE\_V1.2  
WK12081