



Hurtigstart-guide


SE888

PHILIPS

Eskens innhold



Håndsett*




Basestasjon



Lader*




Strømadapter *



Telefonledning**



CD-rom



Hurtigstartveiledning
Garanti

Merk


- * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.
- ** I enkelte land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.

Forsiktig:

- Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

1 Komme i gang


Koble til basestasjonen og laderen



- 1 Koble hver ende av strømadapteren til:
 - DC-inngangskontakten under basestasjonen
 - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av telefonledningen til:
 - telefonkontakten under basestasjonen
 - telefonkontakten i veggen
- 3 For versjon med flere håndsett kobler du hver ende av strømadapteren til:
 - DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
 - strømuttaket i veggen


Merk Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Konfigurere telefonen



- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 3 Velg land, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen ***** for å velge **[AM]** eller **[PM]**.

Lade telefonen



Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.

Merk Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Kontrollere batterinivået



Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt, middels og lavt).




Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varsel tone. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

Lad opp mobiltelefonen din



Telefonens
basestasjon

- 1** For iPhone-brukere kobler du USB-ladekabelen (følger ikke med) til USB-kontakten nederst på .
- 2** Hvis du har en mobiltelefon med mikro-USB-lading, kobler du mikro-USB-kabelen til mikro-USB-kontakten på mobiltelefonen.

2 Bluetooth

Pare SE888 med mobiltelefonen

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen er aktivert og i søkestatus. Deretter kan du sammenkoble på følgende måte:

- 1 På basestasjonen trykker du på **MENU**.
- 2 Velg **[Bluetooth]** > **[Finn meg]**.
- 3 Plasser Bluetooth-enheten i nærheten av basestasjonen, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 På mobiltelefonen velger du **SE888** og kobler til.
- 5 Angi PIN-koden (0000) på mobiltelefonen hvis nødvendig.
 - ↳ Når SE888 og mobiltelefonen er paret, ✱₁2 eller ✱₁2 vises på skjermen til håndsettet og basestasjonen.

Merk

- Når listen over Bluetooth-enheten er full, fjerner du noen mobiltelefonnumre før paringen kan starte.
- Hvis navnet SE888 finnes på mobiltelefonen din, må du fjerne det fra mobiltelefonen. Deretter kan du utføre paringen igjen.

Tips

For PC-paring og nedlasting av PC-telefonbok installerer du PC-programvaren "**ThinkLink**" lagret på CDen eller på <http://www.philips.com/support>

3 Bruke

Ringe

Rask samtale fra fastlinjen

Trykk på  /  på håndsettet eller  på basestasjonen, og slå telefonnummeret.

Tast nummeret før du ringer

- 1 Tast inn telefonnummeret på håndsettet eller basestasjonen.
- 2 Trykk på  for å velge fastlinjen eller Bluetooth-linjen ( /  / ) som du ønsker å foreta en utgående samtale fra.
- 3 Deretter kan du enten:
 - trykke på  /  på håndsettet
 - trykke på  eller  på basestasjonen for å velge en linje eller mobiltelefon for å ringe ut med

Merk Kontroller at linjeinnstillingene angis til **[Hjem]** for fastlinjen eller **[Mobil 1]/[Mobil 2]** for Bluetooth-linjen. For å få informasjon kan du se linjeinnstillingene i kapittelet for telefoninnstillinger i brukerhåndboken.

Tips Hvis du velger **[Auto]** på håndsettet, blir den inaktive linjen forhåndsvalgt for en utgående samtale med **[Hjem]** som høyeste prioritet. Deretter **[Mobil 1]** og **[Mobil 2]**. Hvis du velger **[Manuell]**, må du velge blant tre forskjellige ikonalternativer:

Svare på et anrop

- Når du mottar et anrop fra fastlinjen, trykker du på  /  på håndsettet eller  på basestasjonen.
- Når du mottar et anrop fra Bluetooth-linjen, trykker du på  /  på håndsettet eller  på basestasjonen.
- Når du mottar et anrop fra fastlinjen og Bluetooth-linjen samtidig, trykker du på  på håndsettet/ basestasjonen for å velge en samtale. Deretter
 - går du til håndsettet og velger  / , eller
 - du går til basestasjonen og velger  eller  for å svare på én av samtalene.

Avslutte en samtale

- Trykk på  på håndsettet eller  på basestasjonen.
- Plasser håndsettet på basestasjonen.

Juster volumet under en samtale

Trykk på  /  på håndsettet eller  /  på basestasjonen for å endre volumet under en samtale.


Legge til en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på  på håndsettet eller basestasjonen.
- 2 Velg **[Valg]** > **[Legg til ny]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.

Ta opp en meddelelse

- 1 Trykk på **[Meny]**
- 2 Velg  > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Svar & oppt.]** eller **[Kun svar]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Spill inn ny]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Start opptaket med mikrofonen nær opptil munnen når du hører pipelyden.
- 6 Trykk på **[OK]** for å stoppe opptaket.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Lytte til meldinger som er spilt inn på telefonsvareren



- ① Slå telefonsvareren av/på: Trykk på .
- ② Starte/stoppe avspillingen av meldingene: Trykk på .
- ③ Justere volumet:  / .
- ④ Slette gjeldende melding: Trykk på .

Merk Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Telefonsvarer i brukerhåndboken.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.

Elektronisk hjelp

www.philips.com/support



Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.



CE 0168

QSG_SE888_NO_V1.3
WK11285