



Philips
Radiobudzik

Nagrywany alarm



AJ3138



Przyjemne budzenie

dzięki temu radiobudzikowi

Dzięki radiobudzikowi AJ3138/12 firmy Philips Twoje dziecko może budzić się na dźwięk ulubionego alarmu dźwiękowego lub głosowego. Wymienne pierścienie i przyciski pozwalają zmienić wygląd urządzenia, zaś zegar drzemki pozwala zaprogramować budzik bez konieczności zmiany ustawień alarmu.

Zacznij dzień, jak lubisz

- Efekt migającego podświetlenia sygnalizujący budzenie
- Wymienne pierścienie i pokręta w różnych kolorach
- Budzenie nagrany głosem lub ulubionym dźwiękiem

Zaprojektowany dla wygody użytkownika

- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Zasilanie sieciowe lub bateryjne umożliwia swobodne przenoszenie
- Utnij sobie krótką drzemkę bez zmieniania ustawień budzenia

Wszystko czego potrzebujesz

- Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia
- Łagodne budzenie bez stresu
- Regulacja powtarzania budzenia zapewnia elastyczny, dodatkowy czas drzemki
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasnąć przy ulubionej muzyce

PHILIPS

sense and simplicity

Zalety

Efekt migającego podświetlenia

Gdy włączy się budzenie, zaczyna migać podświetlenie. Dla małych dzieci, nieznających jeszcze pojęcia czasu, będzie to oznaczać, że już pora wstać. Światło będzie migać przez minutę, po czym zgaśnie i zapali się przy kolejnym uruchomieniu budzenia.

Alarm codzienny/weekendowy



Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.

Wymienne kolorowe pierścienie


Wymienne pierścienie i pokręta w kolorze niebieskim i różowym pozwalają dopasować radiobudzik do własnego gustu lub do wystroju pokoju. Wymienne elementy to dwa odstające pokręta na górze urządzenia i pierścien z przodu.

Cyfrowe strojenie z pamięcią



Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Łagodne budzenie




Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrwa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Zasilanie sieciowe lub bateryjne



Zasilaj radio firmy Philips bateriami lub bezpośrednio z sieci elektrycznej i korzystaj z niezwyklej wygody oraz elastyczności. Kiedy gniazdko elektryczne nie jest dostępne lub nie chcesz ciągnąć za sobą przewodu, po prostu zasilaj zestaw bateriami. Jeśli potrzebujesz ciągłego i stabilnego zasilania, podłącz zestaw bezpośrednio do gniazdko elektrycznego. Teraz możesz naprawdę cieszyć się wolnością słuchania w dowolnym miejscu.

Zegar drzemki

Liczne badania dowodzą, że krótka drzemka w ciągu dnia jest bardzo zdrowa. Z zegarem drzemki nie musisz martwić się, że zaśpisz, ani przestawiać budzenia za każdym razem, dzięki czemu popołudniowa drzemka szybko wejdzie Ci w nawyk. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby ustawić czas od 15 minut do 2 godzin, przespać się, po czym wrócić do zajęć dnia. Zegar automatycznie odliczy ustawiony czas i włączy sygnał dźwiękowy budzenia.

Dane techniczne



Data wydania 2013-01-04

Wersja: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com