



Philips
Klokradio

AJ100

Slank ontwerp voor elke levensstijl

Begin uw dag aangenaam en opgeruimd met de compacte AJ100. Deze wekker heeft een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting en 5 knoppen die u met één druk eenvoudig toegang geven tot al uw favoriete radiodeuntjes. U wordt voorzichtig gewekt door uw favoriete muziek of een zoemer met een alarm dat geleidelijk steeds harder wordt.

Slank, chic en compact ontwerp

- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Digitale tuner met voorkeuzenders
- Op het scherm wordt de tijd waarop het alarm afgaat weergegeven

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Gentle Wake met toenemend alarmvolume
- Dubbele alarmtijd
- Alarm herhalen

Eenvoudig te gebruiken

- 5 knoppen geven met één druk toegang tot uw favoriete radiodeuntjes
- De sleeptimer schakelt de radio automatisch uit op de ingestelde tijd

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 80 mW
- Geluidssysteem: Mono
- Diameter van de luidspreker: 2,5 inch
- Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 5
- Radioband: FM

Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Sleptimer
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Klok/versie: Digitaal

- Schermcijfers: 4
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat, AC/DC-adapter

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 172 x 238 x 614 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 95 x 105 x 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 5,5 kg

Vermogen

- Adaptertype: 110 V



**DIGITAL
TUNER**



Kenmerken

Groot verlicht LCD-scherm

Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Digitale tuner met voorkeurzenders

Digitale tuner met voorkeurzenders

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. De normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Alarm herhalen

Alarm herhalen

5 zenders met één druk op de knop

Toegang tot uw favoriete radiostations met een simpele druk op de knop

Sleptimer

De sleptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoelang u naar een radiostation wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waar u naar wilt luisteren voordat in slaap valt. Deze muziek zal gedurende de vooraf ingestelde tijd worden afgespeeld en gaat vervolgens over in een stroombesparende, stille stand-by modus. Met de sleptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.



Publicatiedatum
2011-05-24

Versie: 2.2.11

12 NC: 8670 000 27848
UPC: 6 09585 12785 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com