

飛利浦  
CD 播放機



AZ102N

## 隨時隨地享受好音樂

讓您以生活中的簡單事物和便利為樂。時髦的可攜式設計備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。

### 以不同的音源欣賞喜愛的音樂

- CD 播放機
- FM/MW 立體聲調諧器
- 適用 MP3 行動音樂播放機的音訊輸入連線

### 簡單易用

- 可設定 CD 20 首曲目
- CD 隨機播放 / 編排播放 / 重複播放

### 豐富、清晰的音效體驗

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 規格

## 播放音效

- 裝載器類型：Top
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放, 隨機播放
- 可編排曲目：20

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

## 音效

- 加強音效：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕
- 輸出功率 (RMS)：2 x 1 瓦
- 喇叭直徑：3 吋



## 連線

- 3.5 公釐立體聲輸入端子：是

## 電源

- 主電源：是
- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 V
- 電池數量：6

## 配件

- 附配件：AC 電源線, 使用者手冊, 產品保證書

## 尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：284 x 155 x 264 公釐
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：262 x 123 x 245 公釐
- 重量：1.6 kg
- 產品含包裝重量：2 kg

# 焦點

## 動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵, 就能在不同的音量設定 (由低至高) 中, 欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分, 讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會消失, 若要避免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化, 如此一來, 即便您減低音量, 也可以欣賞到同樣的音效。

## CD 隨機播放 / 編排播放 / 重複播放

「隨機播放 / 編排播放 / 重複播放」功能, 讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後, 只要從「隨機播放」、「編排播放」或「重複播放」中選取一種模式, 就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時, 都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

## FM/MW 立體聲調諧器

FM/MW 立體聲調諧器

## MP3 音訊輸入連線

MP3 音訊輸入連線可透過音響直接播放 MP3 內容。只要將行動 MP3 播放機透過內建的音訊輸入插孔連接到音響, 就可以從播放行動 MP3 播放機中的最愛音樂, 同時享受超優質音效。



發行日期 2011-07-21

版本：1.0.2

12 NC: 8670 000 52719  
EAN: 87 12581 48369 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)