

Adenda

* TAB5105 e TAB5305

Configuração do equalizador (EQ):

Prima **EQ** no controlo remoto para seleccionar o Modo de EQ.

Música/Filmes/Notícias/Estádio

O LED pisca durante 3 segundos para mostrar o modo de EQ atual:

Item	Cor do indicador	Modo de EQ
	Branco	Música
	Verde	Filmes
	Vermelho	Notícias
	Ciano	Estádio