


3 Telesekreter (XL495 için)

Kayıtlı mesajları dinleyin



- 1 Bekleme modundayken telesekreteri açmak veya kapatmak için tuşuna basın.
- 2 Geçerli mesajı silmek için tuşuna basın.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için tuşuna basın.
- 4 Sonraki mesajı dinlemek için tuşuna basın.

- 5 Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için tuşuna basın.
- 6 Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için tuşuna basın.

Not

- Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1 [Menü] tuşuna basın.
- 2 [Telesekreter] > [Mesaj] öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

i



Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun veya en son sürümünü www.philips.com/support adresinden indirin.

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadırlar.



q SG_XL490-495
38_Tr_V3.0

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

XL490



XL495



Hızlı başlangıç kılavuzu


PHILIPS

1 Bağlantı




2 Hazırlık

Telefonunuzu yapılandırın



- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa ▲ / ▼ tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin



- ☐ > 70%
 - ☐ 70% - 40%
 - ☐ 40% - 10%
 - ☐ Yanıp sönmeye: düşük pil seviyesi
- Kayma: şarj ediliyor

Arama

- Arama yapmak için ☎ veya 🔊 tuşuna basın ve telefon numarasını çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için, telefon çaldığında ☎ veya 🔊 tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için ☎ tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ▲ / ▼ tuşuna basın.

Doğrudan tuşların ayarlanması

- 1 Numarayı girin ve m1, m2 veya m3 tuşunu basılı tutun.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Bekleme modunda, doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan hızlı arama yapmak için m1, m2 veya m3 düğmesine basın, ardından numarayı aramak için ☎ veya 🔊 düğmesine basın.

Telefon defterine bir kişi ekleme

- 1 [Menü] tuşuna basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Yeni ekle] öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.