



Philips
Bluetooth-partyhögtalare

Bluetooth®



TANX100

Rocka festen

Få igång festen med Bluetooth-högtalaren som du kan ansluta en mikrofon till! Du får 14 timmars speltid samt karaokefunktioner och ljuseffekter. Ljudet är högt och kraftfullt, och du kan till och med koppla in en gitarr.

Få igång festen på rätt sätt

- 14 timmars speltid. Högt, kraftfullt ljud
- Partyljuseffekter. Lys i takt med musiken
- 2 mikrofoningångar och 1 gitarringång (6,3 mm)
- Karaokefunktioner: eko, reglage för kvinnlig/manlig röst, rösttoning

Rocka dina färdigheter

- 2 x 2 tums diskant högtalare. 1 x 5,25 tums baselement
- Upp till 10 m trådlös räckvidd
- Knappar på högtalaren för volym, musikkontroll, lampor
- Vred på högtalaren för mikrofon-, eko- och gitarrvolym

Ta med musiken

- Inbyggt bärhandtag. Högtalaren väger 5,6 kg
- Mått: 268 x 385 x 285 mm
- Enkel ihopparning: tryck bara på Bluetooth-knappen
- Line-in och line-out (3,5 mm)

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 80 W (max)
- Effekt (RMS och THD %): 40 W (THD 1 %)
- Ljudförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost), basreflexsystem, Karaoke

Högtalare

- Antal ljudkanaler: Mono
- Konfiguration: bi-Amp
- Tweeter: 2 tum x 2
- Woofer: 5,25 tum
- Färg: Svart
- Högtalargaller

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-USB

Anslutningar

- Line-in: 1 x 3,5 mm
- Mikrofoningång: 2 x (6,3 mm med volymkontroll)
- Line-out: 1 x 3,5 mm
- Bluetooth-profiler: Streamingformat: SBC, Musikstreaming (A2DP), Uppspelning/volymkontroll: AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair)

Bekvämlighet

- Karaoke: ekokontroll, reglage för kvinnlig/manlig



- röst, rösttoning
- Användargränssnitt: LED: Röd för ECO och Standby, Ljudsignaler: BT
- Volymkontroll: Tact-omkopplare

Teckenfönster

- Högtalarljuseffekt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, Snabbstartguide, Garantiercertifikat

Effekt

- Nätsström: Strömsladd (löstagbar)
- Nätspänningsstöd: 110–220 V (fullt intervall)
- Strömförsörjning: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
- Batteriets livslängd: 14 tim
- Standbyläge

Mått

- Bruttovikt: 7,37 kg
- Nettovikt: 5,6 kg
- Produktmått (B x D x H): 268 x 385 x 285 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 358 x 447 x 340 mm

Funktioner

Ta med musiken

Med kraftfullt ljud och stark, pumpande bas kan den här kraftfulla högtalaren fylla rummet med musik. 14 timmars speltid från en enda laddning gör att du kan rocka musiken hela natten.

Lys i takt med musiken

Få alla på fötter och dansa med partyljuseffekter. Färgade lampor på högtalarna pulserar i takt till musiken, blinkar i olika ordning eller lyser med ett fast sken.

Sjung låten. Spela låten.

Med mikrofon- och gitarringångar (6,3 mm) kan du ta festen till nästa nivå. Sjung till en spellista eller rocka loss till tonerna av ditt eget solo. Du kan till och med tona ut sången i en låt som du sjunger med till, så att bara din röst hörs. Med roliga karaokeeffekter kan du ge sången ett eko eller växla rösten från en kvinnlig till en manlig röst och tillbaka igen!

Ta festen med dig

Det inbyggda bärhantaget gör att du kan spela musik var du vill. Ta med dig musiken till en väns hus. Ställ dig på basketplanen. Du kan till och med para ihop med en annan Philips TANX100-partyhögtalare med hjälp av line-in-anslutningen på 3,5 mm.

Stort ljud, enkel ihopparring

Det är enkelt att para ihop med Bluetooth-enheten. Tryck bara på Bluetooth-knappen så är högtalaren redo att paras ihop. Den trådlösa räckvidden är 10 m.



Publiceringsdatum
2020-12-24

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 001 68513
EAN: 48 95229 11055 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com