



FWD872/98



PHILIPS



使用以下的快捷安裝欣賞你喜愛的 DVD 影片，盡享家庭影院的樂趣！

有用的提示

你祇需使用下面任何一種視頻連接接入你的電視機，即可欣賞DVD 影碟。



如果你的電視機配有 S-Video 視頻端子或 Component (Pr Pb Y) video 色差視頻端子，請使用其中一個連接端子以獲得較高的圖像質素。



如果你的電視機祇配有一個 Antenna In 天線輸入端子，你將需要外接一個 RF 射頻調制器。RF 射頻調制器可轉換 DVD 系統的視頻訊號，使它能通過電視機的天線連接器播放。正確的连接方法請參閱相關的用戶手冊。


要通過本機聆聽電視節目時，按遙控器上的TAPE/AUX鍵將 DVD 系統設定至 AUX 模式，便可聽到電視節目的聲音。

功能介紹模式

如要開啟



如要關閉



如要瞭解其他電視連接選項，請參閱使用手冊。

