



Philips
Пульт ДУ

SRP620



Вы снова управляете телевизором

Идеальная замена сломанным или потерянным пультам ДУ телевизоров Philips, выпущенным после 1980 года (RC5 и 6).

Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ

- Идеальная замена для сломанных телевизионных пультов ДУ Philips
- Управление основными функциями DVD и видео- Philips

Невероятное удобство

- Клавиша переключения регистра для доступа ко вторичным функциям
- Быстрый вызов меню для таких режимов как настройка и телетекст

Быстрая и простая установка

- Батареи прилагаются - пульт ДУ готов к работе
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Удобство

- **функциональные возможности телевизора:** Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/ яркостью, Клавиши режима Teletext, Клавиши режима Fast text, Предыдущая программа, 16:9
- **Функции видеоманитфона:** Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню
- **Функции DVD:** Клавиши перемещения, Меню системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр, Выбор субтитров, Установки аудио
- **Поддержка языка:** GB/F/D/E/I/NL/S
- **Языки руководства:** GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- **Количество кнопок:** 42
- **Запрограммирован для устройств Philips:** Да

- **Подтверждение соответствия нормативам:** Маркировка CE
- **Влагонепроницаемый:** Да

Аксессуары

- **Батарея:** 2 батарейки R06 типа AA на 1,5 В

Питание

- **Срок службы батарей:** 6 месяцев

Размеры

- **Размеры защитного колпака (ШxГxВ):** 148 x 280 x 28 мм
- **Размеры коробки (ШxГxВ):** 290 x 190 x 155

Возможности ИК-связи

- **Рабочее расстояние:** 7 м
- **Индикаторы передачи:** 1
- **Угол передачи:** 90 градус
- **IR-протокол:** RC5 и RC6

Основные передовые технологии

Замена для телевизионных ДУ Philips

Если пульт ДУ от телевизора Philips разбит или потерян, этот пульт станет идеальной заменой. Он может управлять всеми функциями телевизоров Philips, включая основные функции видеоманитфона и проигрывателя DVD. Так как кнопки пульта маркированы так же, как и на старом пульте, к нему просто привыкнуть.

Основные функции для DVD и VCR

При просмотре фильмов на видеоманитфоне или проигрывателе DVD Philips нет необходимости в постоянном переключении функций. Пульт ДУ обеспечивает общее выполнение основных функций, например, воспроизведение, остановка, перемотка вперед/назад, запись и таймер. Это решение отлично подходит и для комбинированного устройства 2-в-1.

Расширенная функциональность

Благодаря клавише переключения регистра другие клавиши получают вторую функциональность, что эффективным образом угваивает эксплуатационную гибкость универсальный пульта дистанционного управления.

Быстрый вызов меню

Важные функции, например, меню настройки и телетекст, имеют четко помеченные специальные кнопки для облегчения управления вашим оборудованием.



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 3.0.8

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com