



# Manual de início rápido

CD170/CD175

**PHILIPS**


## Conteúdo da embalagem



Telefone\*



Estação de base (CD175)




Estação de base (CD170)



Carregador\*



Transformador\*



Fio telefónico\*\*



Manual do utilizador  
Manual de início rápido  
Garantia

### Nota


- \* Em sistemas com vários telefones, há telefones, carregadores e transformadores adicionais.
- \*\* Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e o último à tomada telefónica.

### Atenção

- Utilize apenas as baterias e o transformador fornecidos.

# 1 Ligar

## Ligar a estação de base



- 1** Ligue cada extremidade do transformador:
  - à ficha de entrada CC na parte inferior da estação de base;
  - à tomada eléctrica.
- 2** Ligue cada extremidade do transformador (em sistemas com vários telefones):
  - à ficha de entrada CC na parte inferior do carregador extra do telefone.
  - à tomada eléctrica.
- 3** Ligue cada extremidade do fio telefónico:
  - à tomada telefónica à parte inferior da estação de base;
  - à tomada telefónica na parede.

# 2 Instalar

## Instalar o telefone




- 1 As baterias são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita sobre a tampa do compartimento antes de carregar.
- 2 Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve o ruído de encaixe.  
↳ O telefone começa a carregar.

**Nota** Carregue as baterias durante 16 horas antes da primeira utilização.

## Configurar o telefone (se necessário)

- 1 Quando vir a mensagem de boas-vindas, prima **OK**.
- 2 Selecciona o seu país, prima **OK** para confirmar.
- 3 Defina a data e a hora.
  - ↳ Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  para seleccionar **[AM]** ou **[PM]**.
  - ↳ O telefone está agora pronto a utilizar.

## Verifique o nível de bateria



Quando o telefone se encontra fora da estação de base/carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, média e fraca).

Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras mantêm-se em deslocamento até o carregamento estar concluído.



O ícone de bateria fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso.

A bateria está fraca e tem de ser carregada.

# 3 Desfrutar

## Telefonar

- Para fazer uma chamada, prima  e marque o número de telefone.
- Para atender uma chamada, prima  quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima .

## Ajustar o volume

Prima  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

## Adicionar um contacto à agenda


- 1 Prima **MENU**.
- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[NOVA ENTRADA]** e prima **OK** para confirmar.
- 3 Introduza o nome e prima **OK** para confirmar.

- 4 Introduza o número e prima **OK** para confirmar.

## Gravar uma mensagem (apenas para CD175)

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Seleccione **[ATEND AUTOM.]** > **[MENSAGEM.]** e prima **OK** para confirmar.
- 3 Seleccione **[ATEND&GRAVAR]** ou **[SÓ RESPONDER]** e prima **OK** para confirmar.
- 4 Seleccione **[GRAVAR]** e prima **OK** para confirmar.
- 5 Quando for apresentado **[A GRAVAR]**, comece a gravar próximo do microfone.
- 6 Prima **OK** para parar a gravação.  
↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

## Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para CD175)



- ① Ligar/desligar o atendedor de chamadas: prima **ON/OFF**.
- ② Iniciar/parar a audição das mensagens gravadas: prima **▶■**.
- ③ Ajustar o volume: prima **+ / -**.
- ④ Retroceder:  
Enquanto ouve as mensagens, prima **◀** para ouvir a mensagem desde o início.  
Durante o primeiro segundo da mensagem actual, prima **◀** para ouvir a mensagem anterior.
- ⑤ Avançar: Prima **▶|** para avançar para a próxima mensagem.
- ⑥ Apagar a mensagem actual: prima **X**.

**Nota** Para obter mais informações, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

# Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Precisa de ajuda?

### Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o novo telefone.

### Ajuda on-line

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.  
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou respectivos detentores.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.



**CE 0168**

Impresso na China

QSG\_CD170-175\_23\_PT\_V1.5  
WK9501