

Philips  
Zestaw akcesoriów

Dźwięk cyfrowy

SJM480I



## Wszystko co potrzebne do cyfrowego odtwarzacza muzycznego

Kompletny zestaw zawiera futerał z przyciskami sterowania, stację dokującą umożliwiającą synchronizowanie i ładowanie, pilota zdalnego sterowania, przewód A/V i przewód Mini-USB do aparatu cyfrowego. Przeznaczony dla urządzeń HDD6320/6330/6335.

### Wszystko co potrzebne w jednym zestawie

- Futerał z funkcjami sterowania zintegrowanymi w powłocę z materiału
- Dokowanie do synchronizacji i ładowania
- Pilot zdalnego sterowania
- Przewód audio/wideo
- Przewód Mini-USB do aparatów cyfrowych

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Opakowanie

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94837 1
- Długość: 16,2 cm
- Szerokość: 8 cm
- Wysokość: 6,3 cm
- Waga brutto: 0,46 kg
- Ciężar opakowania: 0,12 kg
- Waga netto: 0,34 kg

### Karton wewnętrzny

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95987 2
- Ilość: 3
- Długość (cm): 25,1 cm
- Szerokość (cm): 17,5 cm

- Wysokość (cm): 17,2 cm
- Waga brutto: 1,54 kg
- Ciężar opakowania: 0,16 kg
- Waga netto: 1,38 kg

### Karton zewnętrzny

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95988 9
- Ilość: 12
- Długość (cm): 36,3 cm
- Szerokość (cm): 26,6 cm
- Wysokość (cm): 38,4 cm
- Waga brutto: 6,7 kg
- Ciężar opakowania: 0,58 kg
- Waga netto: 6,12 kg

## Zalety produktu

### Futerał z przyciskami sterującymi

W tym futerał przyciski sterujące są zintegrowane z jego powłoką z materiału. Dostępne przyciski to: odtwarzanie/wstrzymanie, następny/poprzedni i zwiększenie/zmniejszenie głośności.

### Dokowanie do synchronizacji i ładowania

Stacja dokująca pozwala na łatwą wymianę danych z cyfrowym odtwarzaczem muzycznym, a także umożliwia jego ładowanie.

### Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługiwanie cyfrowego odtwarzacza muzycznego z dowolnego miejsca w pokoju.

### Przewód A/V

Przewód audio/wideo umożliwia podłączenie cyfrowego odtwarzacza muzycznego do telewizora lub domowego zestawu stereo, dzięki czemu można za ich pośrednictwem słuchać muzyki.

### Przewód Mini-USB do aparatów cyfrowych

Przewód Mini-USB umożliwia podłączenie cyfrowego odtwarzacza muzycznego do aparatu cyfrowego w celu przesłania i przechowania zdjęć w odtwarzaczu.

