

Philips
Microcadena clásica

- Control táctil
- 200 W

MCM355



Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

Sube el volumen a tope y disfruta de tu música portátil con el sonido más potente. La microcadena clásica de Philips con intuitivo panel de control táctil te permite reproducir música con estilo. Disfruta de pistas en MP3/WMA desde dispositivos USB y CD.

Disfruta de la música sin límites

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 200 W RMS
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Fácil control y navegación

- Panel de control táctil para una navegación intuitiva
- Pantalla grande que facilita la visualización

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 200 W RMS

Altavoces

- Controlador. altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir una / todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- RDS: nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS, noticias
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: motorizado, bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3, cable de alimentación
- Mando a distancia: 32 botones con 2 baterías AA
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido, Manual de usuario
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 9,8 kg
- Alto del altavoz principal: 257 mm
- Fondo del altavoz principal: 240 mm
- Profundidad de la unidad principal: 240 mm
- Anchura del embalaje: 675 mm
- Altura de la unidad principal: 257 mm
- Altura del embalaje: 313 mm
- Anchura de la unidad principal: 173 mm
- Profundidad del embalaje: 284 mm

Potencia

- Alimentación: 50/60 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W

Destacados

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Panel de control táctil

Panel de control táctil para una navegación intuitiva



Fecha de emisión
2013-06-08

Versión: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com