



ES Pase a modo de espera.
EN Switch to standby mode.

ES Pase al modo de espera con ahorro de energía:
EN Switch to ECO standby mode

ES Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.
EN Repeat steps 2-3 to set hour and minute.

ES Controles de la reproducción

- ▶▶** Iniciar: hacer una pausa o reanudar la reproducción.
- Detiene la reproducción.
- ▲/▼** Selecciona un álbum o una carpeta.
- ◀◀/▶▶** Presiónelo para pasar a la pista anterior o siguiente. Manténgalo presionado para realizar una búsqueda hacia adelante/hacia atrás en una pista.
- ↺** Reproduce varias veces una canción o todas las canciones.
- ⌘** Reproduce las canciones de forma aleatoria (no se aplica a las pistas programadas).
- VOL +/-** Aumenta o reduce el volumen.
- 🔇** Activa o desactiva el sonido.
- SOUND** Seleccionar un ecualizador de sonido preestablecido.
- DISPLAY** Ajusta el brillo de la pantalla.

EN Control play

- ▶▶** Start, pause, or resume play.
- Stop play.
- ▲/▼** Select an album or a folder.
- ◀◀/▶▶** Press to skip to the previous or next track. Press and hold to search backward/forward within a track.
- ↺** Play a track or all tracks repeatedly.
- ⌘** Play tracks randomly (not applicable for the programmed tracks).
- VOL +/-** Increase or decrease the volume.
- 🔇** Mute or unmute sound.
- SOUND** Select a preset sound equalizer.
- DISPLAY** Adjust display brightness.

ES

- 1 Pulse **BT** para seleccionar la fuente **Bluetooth**.
↳ Se muestra **[BT]** (Bluetooth), y el indicador de Bluetooth parpadea en azul.
- 2 En su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos.
- 3 En la lista de dispositivos, seleccione "Philips BTM2360" y escriba "0000" si se le solicita una contraseña.
↳ Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará en azul de forma permanente y el producto emitirá dos pitidos.

EN

- 1 Press **BT** to select the **Bluetooth** source.
↳ **[BT]** (Bluetooth) is displayed, and the Bluetooth indicator flashes blue.
- 2 On your Bluetooth device, enable Bluetooth function and search for devices.
- 3 In the device list, select "Philips BTM2360"; input "0000" if a password is required.
↳ After successful pairing and connection, the Bluetooth indicator turns solid blue, and the product beeps twice.

Nota:

- Si no obtiene resultados al buscar "Philips BTM2360" o si no puede realizar el emparejamiento con este producto, mantenga pulsado **SOURCE/PAIRING** (▶▶) en el control remoto) durante tres segundos hasta que oiga un pitido para acceder al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.

ES

- Asegúrese de configurar el reloj correctamente.
- Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente y ajustar el volumen de la alarma.

EN

- Make sure that you have set the clock correctly.
- Repeat steps 2-3 to set minute, select a source, and set the alarm volume.

ES Sintonización de estaciones de radio FM
EN Tune to FM radio stations

ES Almacena las emisoras de radio FM automáticamente
EN Store FM radio stations automatically

ES Almacenamiento manual de la emisora de radio FM
EN Store FM radio station manually

