

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
2. Μετακινηθείτε  σε μια εγγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου.
3. Πιέστε το πλήκτρο  ή .

Η κλήση πραγματοποιείται.

Ακρόαση ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή

Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (ο μετρητής μηνυμάτων ενεργοποιείται).

Πιέστε  ξανά για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (ο μετρητής μηνυμάτων απενεργοποιείται).

Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να κάνετε αναπαραγωγή των μηνυμάτων (το μήνυμα που ηχογραφήθηκε πρώτο θα ακουστεί πρώτο).

Πιέστε  για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος.

Πιέστε  μια φορά για επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος.

Πιέστε  δυο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα.

Πιέστε   για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Πιέστε  για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του νέου σας τηλεφώνου για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφωνητή.

Ανεύρεση βλαβών

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πρόβλημα

- Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!
- Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!
- Εμφανίζεται το μήνυμα **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ...** στο ακουστικό και αναβοβλίνει το εικονίδιο  !
- Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

Λύση

- Ελέγξτε τις συνδέσεις
- Φορτίστε τις μπαταρίες
- Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Κάντε επαναφορά της συσκευής σας και επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού
- Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα δικτύου σας

Καλώς ήλθατε στη Philips!

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Βοήθεια στο διαδίκτυο

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48981 (EL)



CE 0168

Printed in China

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

ID555



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης


- 1 Σύνδεση
- 2 Τοποθέτηση
- 3 Ευχάριστη χρήση

PHILIPS

Τί περιέχει η συσκευασία



Ακουστικό



Σταθμός βάσης



Κάλυμμα μπαταρίας



1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου



Παροχή ρεύματος



Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής*



Εγχειρίδιο χρήστη



Εγγύηση



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

*Μπορεί να βρείτε στη συσκευασία τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.



Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνόδευαν το τηλέφωνό σας.

1 Σύνδεση

Συνδέστε το σταθμό βάσης

1. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.




2. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες.

2 Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτίστε τις

A Τοποθετήστε τις μπαταρίες



B Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες



Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά (εάν χρειάζεται)

Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες και φορτίσετε το τηλέφωνό σας για μερικά λεπτά, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται ένα μήνυμα υποδοχής σε διάφορες γλώσσες:

1. Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ**.
2. Μετακινήστε **↑** στη χώρα σας και στην αντίστοιχη γλώσσα.
3. Πιέστε **ΕΠΙΛΟΓ** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3 Ευχάριστη χρήση

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο **☎** ή **☎**.

Ή

Πιέστε το πλήκτρο **☎** ή **☎** για να πάρετε τη γραμμή και πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).

Απάντηση κλήσης

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε **☎** ή **☎**.

Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε μια συνομιλία, πιέστε το πλήκτρο **☎**.

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε **☎** για να επιλέξετε μια από τις επιλογές **ΕΝΤΑΣΗ 1**, **ΕΝΤΑΣΗ 2** ή **ΕΝΤΑΣΗ 3**.

Ορισμός του ήχου κουδουνίσματος

1. Πιέστε **☎** στην κατάσταση αναμονής, μετακινήστε **☎** στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ.** και πιέστε **☎/ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινήστε **☎** στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.** και πιέστε **☎/ΕΠΙΛΟΓ**, μετακινήστε **☎** στην επιλογή **ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ** και πιέστε **☎/ΕΠΙΛΟΓ**.
2. Μετακινήστε **☎** στον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε.
3. Πιέστε **☎/ΕΠΙΛΟΓ** για να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αποθήκευση μιας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε το πλήκτρο **☎** στην κατάσταση αναμονής, μετακινήστε **☎** στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε **☎/ΕΠΙΛΟΓ**, πιέστε **☎/ΕΠΙΛΟΓ** για να εισάγετε μια **ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ**.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΟΝΟΜΑ**.
3. Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 14 χαρακτήρες) και πιέστε **☎/OK**.
4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε **☎/OK**.

Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε το πλήκτρο **☎** στην κατάσταση αναμονής και μετακινήστε **☎** για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Για να δείτε τα στοιχεία μιας επαφής, πιέστε **☎/ΕΠΙΛΟΓ**.