

Guia de Início Rápido



Etapa A *Conecte*

Etapa B *Instale*

Etapa C *Aproveite*

Conteúdo da caixa?


Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:




Guia Rápido



Manual do Usuário



Controle remoto



Adaptador de pino redondo
para terminal achatado



Cabo para MP3 player


(Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)

PHILIPS

Etapa A *Conecte*

- 1 Conecte os cabos das caixas acústicas.
- 2 Conecte o cabo de alimentação do sistema.


Dica
Consulte o *Manual do Usuário* para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.



Etapa B *Instale*


Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **DISPLAY/CLOCK**. Os dígitos do relógio para a hora pisca.
- 2 Pressione **PRESET +/- <|/|>** (ou <|/|> no controle remoto) para ajustar as horas.
- 3 Volte a pressionar **DISPLAY/CLOCK**. Os dígitos do relógio para os minutos pisca.
- 4 Pressione **PRESET +/- <|/|>** (ou <|/|> no controle remoto) para ajustar os minutos.
- 5 Pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar a hora.



Reprodução de um disco

- 1 Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes para selecionar **CD**.
- 2 Pressione **OPEN/CLOSE** para abrir a tampa do CD.
- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e pressione **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja.
- 4 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- 5 Pressione **STOP ■** para parar a reprodução.



Programação e sintonia de emissoras

- 1 Pressione **SOURCE** ou **TUNER** uma ou mais vezes para selecionar a faixa de onda desejada: FM ou MW (AM).
- 2 Pressione **PROGRAM** no controle remoto por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis.
- 3 Pressione **PRESET +/- ◀/▶** até a estação pré-sintonizada desejada ser exibida.

Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.

