

飛利浦
CD 播放機

時尚設計
USB

AZ1837



隨時隨地享受好音樂

便利時尚的設計，讓您享受多種來源的音樂：USB Direct、MP3-CD、收音機

欣賞不同來源的音樂

- 使用可攜式 USB 隨身碟直接享受 MP3/WMA 音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- FM/MW 調諧器，讓您盡情享受廣播節目
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能

簡單易用

- CD 隨機播放 / 重複播放，打造專屬音樂饗宴
- 可設定 CD 20 首曲目

PHILIPS

規格

音訊播放

- 載具類型：Top
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 可編排曲目：20
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放，隨機播放
- USB Direct 模式：快速倒帶 / 快轉，前一首 / 下一首，編排播放，隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

連線

- USB: USB 主機
- 3.5 公釐立體聲輸入端子：(MP3 Link)

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 X 1 瓦
- 音效系統：立體聲
- 喇叭直徑：3 吋
- 音量控制：旋轉鈕

喇叭

- 內建喇叭：2
- 外觀質感：金屬
- 喇叭類型：喇叭

便利

- 顯示類型：LCD

配件

- 附配件：3.5 公釐立體聲輸入纜線，AC 電源線，使用手冊，產品保證書

電源

- 主電源：AC 110 - 127V
- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 V
- 電池數量：6

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：371 x 262 x 139 mm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：341 x 122 x 236 mm
- 重量：1.8 kg
- 產品含包裝重量：2.4 kg



焦點

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂



只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

CD 隨機播放 / 重複播放



「隨機播放 / 重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

MP3 Link



MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。



發行日期 2014-07-19

版本：1.0.2

12 NC: 8670 000 76448
EAN: 87 12581 60346 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com