

Philips
Klockradio



AJ3121

Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till radio eller signal

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd AM/FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

Personlig väckning

- Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
- AM/FM-radio - njut av radion

Lättanvänd

- Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott
- Enkel klockinställning för anvisningsfri inställning av tid och larm
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, radiolarm/radioväckning, repeterande larm (insomningsfunktion)
- Visa siffror: 4
- Klocka: Digital, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-display

Ljud

- Ljudsystem: mono
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 100 mW RMS

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: AM, FM

Tillbehör

- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat



SLEEPTIMER

Mått


- Bruttovikt: 0,63 kg
- Produktvikt: 0,55 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Huvudenhet, djup: 122,8 mm
- Huvudenhet, höjd: 48,1 mm
- Paketbredd: 180 mm
- Huvudenhet, bredd: 177,1 mm
- Paketbredd: 185 mm
- Pakethöjd: 58 mm

Effekt

- Batterityp: 6F22 9 V
- Batterispänning: 9 V
- Antal batterier: 1
- Strömtyper: AC-ingång

Funktioner

Vakna till radio eller ljudsignal



Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

AM/FM-mottagare



AM/FM-radio - njut av radion


Backupbatteri

Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

Enkel klockinställning

Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du kanske inte ens behöver läsa i snabbinstallationshandboken eller användningsanvisningarna. Titta bara på klockradions silkscreen-knappar när du ställer in tid och larm.

Insomningsfunktion



Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängs av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den CD-skiva eller radiostation som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.



Publiceringsdatum
2011-11-03

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 32662
EAN: 87 12581 35387 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com