



Philips  
CD Soundmachine

Sort

AZ100B

## Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

### Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- FM-tuner til radionydelse

### Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

## Komfort

- Loader-type: top

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

## Højtalere

- Antal indbyggede højttalere: 2



## Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang

## Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6
- Strømtype: AC-indgang

## Mål

- Dybde (emballage): 159 mm
- Højde (emballage): 244 mm
- Bredde (emballage): 262 mm
- Hovedenhedens dybde: 212 mm
- Hovedenhedens højde: 131 mm
- Hovedenhedens bredde: 245 mm
- Vægt inkl. emballage: 1,5 kg
- Vægt: 1,1 kg


# Vigtigste nyheder

## CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.

## MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



Udgivelsesdato  
2012-08-28

Version: 1.1.5

12 NC: 8670 000 82484  
EAN: 87 12581 62195 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)