

PHILIPS

Nettoyeur de lentille

CD/DVD

Système à 2 brosses

SVC2330



Nettoie et protège votre lecteur de CD/DVD

Un nettoyage régulier de la lentille du lecteur de CD/DVD permet d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil. Il est important de veiller à ce que la lentille reste propre et exempte de poussière. Ce système à brosse sèche permet d'éliminer en toute sécurité les poussières, résidus et autres polluants.

Maintien de la qualité sonore d'origine

- Contrôle du système audio pour un réglage idéal

Maintien de la qualité sonore et vidéo d'origine

- Système sûr de nettoyage à brosse sèche

Facile à utiliser

- Instructions vocales disponibles en 14 langues

Points forts


Système à brosse sèche

Ce système de nettoyage à brosse sèche élimine délicatement poussière, résidus et autres polluants de la lentille laser des lecteurs de CD/DVD, lui conférant propreté et performances optimales.

Contrôle du système audio

Le contrôle du système audio détermine si les enceintes sont correctement ajustées.

Instructions vocales



Les instructions vocales du nettoyeur pour lentille de lecteur de CD vous guident tout au long du processus de nettoyage, dans une des 14 langues proposées.

Caractéristiques

Supports de stockage

Formats pris en charge: CD audio, CD-ROM, DVD-ROM

Carton externe

EAN: 87 12581 57360 7
Longueur: 54.3 cm
Nombre de produits emballés: 72
Largeur: 37.6 cm
Poids brut: 11 kg
Hauteur: 26.4 cm
Poids net: 5.904 kg
Poids à vide: 5.096 kg

Carton interne

Longueur: 16.5 cm
Nombre de produits emballés: 6
Largeur: 7.8 cm
Hauteur: 22.8 cm
Poids net: 0.492 kg
Poids brut: 0.84 kg
Poids à vide: 0.348 kg
NEA: 87 12581 57365 2

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 22.2 cm
Type d'emballage: Blister
Type d'installation en rayon: Les deux
Largeur: 15.7 cm
Profondeur: 1.18 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 87 12581 56461 2
Poids brut: 0.123 kg
Poids net: 0.082 kg
Poids à vide: 0.041 kg

Accessoires

Manuel d'utilisation: 15 langues

