

Philips
CD Soundmachine

Štýlový dizajn
USB

AZ1837



Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

Praktický štýlový dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov ako USB Direct, MP3-CD, rádio.

Užite si hudbu z iného zdroja

- Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD

PHILIPS

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.




Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

CD náhodne/opakovať



Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľad. dozadu/rýchle vyhľad. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, režim náhodného prehrávania

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM, MW
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reprodukčný

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: zvrchu

Príslušenstvo

- Kábel/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny vstup, sieťový kábel
- Iné: Manuál používateľa
- Záruka: Záručný list

Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Typ napájania: Vstup AC

Rozmery

- Hĺbka balenia: 139 mm
- Hmotnosť brutto: 2,1 kg
- Výška balenia: 262 mm
- Šírka balenia: 371 mm
- Hmotnosť: 1,8 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 236 mm
- Výška hlavnej jednotky: 122 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 341 mm



Dátum vydania
2017-11-18

Verzia: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com