



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ385

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Kas soovite nautida kaasaskantava muusikamängija sisu kõrvaklappe kasutamata? Ühendage seade Philipsi CD-heliaparaadi USB Directi pessa ja nautige oma lemmikmuusikat läbi võimsate kõlarite – kõikjal ja alati.

Parim kuulamiselamus

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Lihthe kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted


Spetsifikatsioon

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

CD juhuesitus/kordus



Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat

muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülilvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/ juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Antenn: FM antenn

Heli

- Heli tüüsed: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus

- Helisend (3,5 mm)
- USB: USB host

Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kiirjuhend
- Garantii: Garantiileht

Mõõtmed

- Kogukaal: 1,84 kg
- Pakendi laius: 284 mm
- Pakendi kõrgus: 264 mm
- Pakendi sügavus: 155 mm
- Kaal: 1,5 kg
- Peaseadme sügavus: 245 mm
- Peaseadme kõrgus: 123 mm
- Peaseadme laius: 262 mm

Mugavus

- Numbrikohtade arv ekraanil: 3
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Ülal



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com