

Philips
Trådløs multimediaadapter

SLM5500



Spill PC-filmer trådløst på TVen

Send filmer, musikk og bilder til TVen

Gå bort fra PCen. Begynn å nyte digital musikk, bilder og videoer slik de egentlig skal nytes.

Se nedlastede filmer

- Se nedlastede filmer mer behagelig på TVen
- Støtter WMV-, DivX- og Xvid-videoformater

Hør på PC-musikk hvor som helst i huset

- Stream musikk av høy kvalitet fra PCen til lydanlegget
- Lytt til Internett-radio uten PC.
- Sikker avspilling av WMA-sanger (DRM) fra Internett-musikktjenester
- Støtter formatene WMA, WMA-DRM og MP3

Del dine digitale bilder

- Se lysbildeframvisning av HD-bildene dine på TVen med vennene dine
- Ha bildene dine lagret på PCen mens du ser på dem på TVen
- Skarp og tydelig høydefinisjonsbildekvalitet på LCD-TVen

Smart og enkelt

- Med den brukervennlige trinnvise innstillingen kommer du raskt i gang.
- Oppdaterer automatisk til den nyeste programvareversjonen

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Videoavspilling

- **Komprimeringsformat:** DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- ID3 Tag-støtte

Stillbildevisning

- **Bildekompimeringsformat:** JPEG
- **Bildeforbedring:** Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Opplysning med høy definisjon

Tilkoblingsmuligheter

- **Kryptering/sikkerhet:** WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA
- **Kablet LAN:** Ethernet (RJ 45) 1 x
- **Videoutgang – analog:** Audio L+R (på SCART), Kompositt CVBS (på SCART), Komponent YPbPr (cinch)
- **Trådløse tilkoblinger:** Trådløst LAN (802.11b/g)
- **Lydutgang – digital:** Koaksial (cinch)

Tilbehør

- **AC/DC-adapter:** 12 V DC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager og håndbok
- **Vedlagt tilbehør:** Batterier til fjernkontroll, Scart-kabel
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok
- Hurtigstartveiledning

Programvare

- **Philips Media Manager:** UPnP-multimedieinnholdsserver

Systemkrav

- **CD-ROM-stasjon**
- **Harddiskplass:** 100 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® 98 SE, 2000, Me, XP
- **Proseszor:** Pentium II eller bedre
- **RAM-minne:** 64 MB
- **PC-nettverk kreves:** Trådløst eller kablet PC-nettverk
- **Internett-tilkobling:** Bredbånd Internett (>256 kbps)
- **My.philips.com:** Internett-tilgang og e-post

Mål

- **Produktmål (BxDxH):** 207 x 152 x 40 mm
- **Produktvekt:** 0,84 kg

Effekt

- **Lysnett:** AC 100–240 V 50–60 Hz
- **På/av-knapp**
- **Effektforbruk:** 15 / 2 (standby) W
- **LED-indikator for strøm:** Bruk – blå, Rød

Internett-tjenester

- **Lydtjenester:** Live365.com, RadiolO, Bluebeat
- **Fototjenester:** Yahoo! Photos
- **My streams:** Legg til egne Internett-strømmer

Produkthøydepunkter

Se nedlastede filmer

Last ned og lagre filmer på PCen, og vis dem mens du sitter hjemme i sofaen. Du slipper å brenne nedlastede filmer på CD eller DVD, og du har direkte tilgang og fullstendig kontroll.

WMV- og Xvid-støtte

Lagre videosamlingen og last ned filmene på PCen i ett av de mange videoformatene som støttes. Deretter kan du spille dem på TVen. Avspilling av videoformatene MPEG1, 2, DivX, Xvid og WMV støttes. Hvis du skal spille av HD WMV, trenger du en ethernet-tilkobling med ledning.

Trådløs PC-musikklink

Stream musikk fra PCen til lydanlegget i høy kvalitet. Lytt til musikk som er lagret på PCen, på lydanlegget. Velg sanger fra musikkksamlingen etter artist, album eller sanger.

Internett-musikk

Legg til flere radiostasjoner i det gjeldende lydsystemet ved å koble deg direkte til Internett-radiostasjonen via bredbåndstilkoblingen til Internett.

Spill sikre WMA (DRM)-sanger

Støtte for WMA-DRM og MP3

Velg blant flere lydformater når du lagrer musikkksamlingen og nedlastede sanger på PCen. Spill deretter av musikken på lydanlegget. Avspilling av musikkformatene WMA, WMA-DRM og MP3 støttes.

Bilder på TVen

Sitt i sofaen og se på feriebildene dine med hele familien eller vennene dine.

Sentral bildelagring

Ha bildesamlingen din lagret sentralt på PCen og se på dem trådløst via TVen.

Høydefinisjonsbilde

Bruk High Definition TV-inngangen på LCD-TVen for å vise digitale bilder klart og tydelig. Apparatet krever komponentvideotilkobling for høydefinisjonsavspilling.

Trinnvis installering

Produktet installeres på en enkel måte ved hjelp av den brukervennlige trinnvise fremgangsmåten. På TV-skjermen kan du se alle trinnene som er nødvendige for å installere produktet.

Oppdaterer automatisk

Produktet kan legge til ny og forbedret funksjonalitet ved å oppgradere programvaren. Se etter nye programvareversjoner via bredbåndstilkoblingen til Internett. Hvis du vil, kan du enkelt oppgradere og få tilgang til enda flere funksjoner.

Fungerer sammen med flere PCer

Du kan få tilgang til multimediainnhold fra forskjellige PCer i huset. Media Manager fungerer på forskjellige PCer – til og med gamle PCer. Fra en medieadapter kan du derfor få tilgang til multimediainnholdet på en annen PC. Du trenger ikke å kopiere filene til en annen PC.

Bort med kablene

En trådløs tilkobling på 2,4 GHz mellom mottakeren og senderen gjør at det ikke er nødvendig å legge kabler eller bore hull i veggene.



Utgivelsesdato
2007-10-29

Versjon: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com