

Philips
Bezdrátový multimediální
adaptér

SLM5500



Bezdrátové přehrávání filmů uložených na počítači na televizoru

Přenášejte filmy, hudbu a fotografie do televizoru

Poodstupte od počítače. Začněte si vychutnávat digitální hudbu, fotografie a video tak, jak by to mělo být.

Sledujte stažené filmy

- Podporuje video formáty WMV, DivX a Xvid
- Sledujte stažené filmy pohodlně v televizoru

Vychutnejte si hudbu z počítače kdekoli v domácnosti

- Poslouchajte internetové rádio bez počítače.
- Přenos vysoce kvalitní hudby z počítače na audiosystém
- Bezpečně přehrávejte písně WMA (DRM) online hudební služby
- Podpora hudebních formátů WMA, WMA-DRM a MP3

Sdílejte digitální fotografie

- Prohlížejte si prezentaci fotografií s vysokým rozlišením v televizoru
- Nechte fotografie uložené v počítači a prohlížejte si je v televizoru
- Čisté a ostré kvalitní fotografie s vysokým rozlišením ve vašem televizoru LCD

Elegantní a jednoduchý

- Automatická aktualizace nejnovější verze softwaru
- Uživatelsky přívětivá instalace krok za krokem vám umožní rychlý začátek.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Přehrávání videa

- **Kompresní formáty:** Formát Divx 3.11, Formát Divx 4, Formát Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- **Podpora ID3 tagů:** ano

Zobrazení fotografií

- **Formát komprese obrázků:** JPEG
- **Vylepšení obrazu:** Prezentace s přehráváním formátu MP3, Vysoké rozlišení

Možnosti připojení

- **Šifrování / zabezpečení:** WEP - 128bitové, WEP - 64bitové, WPA
- **Připojení k síti LAN:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Výstup video - analogový:** Audio L+P (konektor SCART), Kompozitní video CVBS (SCART), Komponentní video Y Pb Pr (cinch)
- **Bezdrátová připojení:** Bezdrátová síť LAN(802,11b/g)
- **Digitální výstup audio:** Koaxiální (cinch)

Příslušenství

- **Síťový adaptér:** 12 V ss, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager + manuál
- **Dodávané příslušenství:** Baterie pro dálkový ovladač, Kabel Scart
- **Dálkové ovládání:** ano
- **Uživatelský manuál:** ano
- **Stručný návod k rychlému použití:** Ano

Software

- **správce médií společnosti Philips:** Server multimédií s rozhraním UPnP

Systémové požadavky

- **Mechanika CD-ROM:** ano
- **Místo na pevném disku:** 100 MB
- **Operační systém PC:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Procesor:** Pentium II nebo vyšší
- **paměť RAM:** 64 MB
- **Je třeba počítačová síť:** Bezdrátová / klasická počítačová síť
- **Připojení k Internetu:** Širokopásmový Internet (>256 kb/s)
- **My.philips.com:** Přístup k síti Internet a e-mailům

Rozměry

- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 207 x 152 x 40 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,84 kg

Napájení

- **Napájení ze sítě:** 100-240 V stř. 50-60 Hz
- **Vypínač pro zapnutí/vypnutí:** Ano
- **Spotřeba elektrické energie:** 15 / 2 (pohotovostní režim) W
- **Indikátor napájení LED:** Provoz - modrá, Červená

Internetové služby

- **Audio služby:** Live 365.com, RadiolO, Bluebeat
- **Foto služby:** Yahoo! Photos
- **Moje multimédia:** Vložit vlastní internetové záznamy

Zvýraznění výrobku

Sledujte stažené filmy

Stahujte a ukládejte filmy do počítače a dívejte se na ně z pohodlného gauče v obývacím pokoji. Už žádné vypalování stažených filmů na disky CD nebo DVD, ale přímý přístup a ovládání na dosah ruky.

Podpora WMA a Xvid

Uložte si svou video sbírku a stažené filmy do počítače v jednom z mnoha podporovaných formátů. Pak si je přehrajte na televizoru. Podporováno je přehrávání video formátů MPEG1, 2, DivX, Xvid a WMV. Přehrávání formátu HD WMV vyžaduje připojení k počítačové datové síti ethernet.

Bezdrátový přístup k hudbě v počítači

Hudbu z počítače můžete přenášet ve vysoké kvalitě na audiosystém. Poslouchejte soubory uložené na počítači na audiosystému. Vyberte si skladby podle interpreta, alba nebo žánru.

Hudba z internetu

Přidejte do svého současného audio systému další rádiové stanice a pomocí přímého a bezdrátového širokopásmového připojení k síti Internet se připojte k internetové rádiové stanici.

Bezpečně přehrávejte písně WMA (DRM)

není k dispozici

Podpora WMA-DRM a MP3

Hudební sbírku a stažené skladby můžete uchovávat v počítači v jednom z mnoha podporovaných hudebních formátů. Potom je můžete přehrát na audio systému. Je podporováno přehrávání hudebních formátů WMA, WMA-DRM a MP3

Fotografie v televizoru

Sedněte si na gauč a prohlížejte si své fotografie z dovolené s celou rodinou nebo přáteli.

Centrální ukládání fotografií

Nechte své sbírky fotografií centrálně uložené v počítači a vychutnejte si je bezdrátově v televizoru.

Fotografie s vysokým rozlišením

Využijte televizní vstup s vysokým rozlišením High Definition TV vašeho televizoru LCD pro čisté a ostré zobrazení digitálních fotografií. Výrobek pro přehrávání s vysokým rozlišením High Definition vyžaduje připojení komponentního videa.

Instalace krok za krokem

Výrobek lze snadno krok za krokem nainstalovat. Na televizní obrazovce se zobrazí všechny kroky potřebné k jeho instalaci.

Automatická aktualizace

Výrobek dokáže přidat nové a vylepšené funkce aktualizací softwaru. Pomocí širokopásmového připojení k internetu ověří dostupnost nových verzí softwaru. Můžete se snadno rozhodnout, zda chcete software aktualizovat a další funkce využít.

Práce s několika počítači

Můžete mít přístup k multimediálnímu obsahu různých počítačů v domě. Správce médií funguje na různých, i starších počítačích. Z jednoho zařízení Media Adapter můžete mít přístup k multimediálnímu obsahu různých počítačů bez nutnosti kopírovat soubory na jiný počítač.

Dejte sbohem kabelům

S bezdrátovým připojením o frekvenci 2.4 GHz nemusíte pokládat kabely nebo vrtat do zdi.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com