



Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome



MCM103B

Guía de Configuración Rápida


Manual de Início Rápido





PHILIPS




Unidad principal
Unidade principal




1 cable MP3 Link
1 cabo MP3 Link



2 parlantes
Duas caixas acústicas



Control remoto
Control remoto




User Manual

Manual del usuario
Manual do usuário




Quick Start Guide

Guía de inicio rápida
Guia para início rápido




A Conexión Conectar

1




2




B Ajuste del reloj Ajustar o relógio




C Reproducción de discos Reproduzir discos





D Cómo escuchar la radio Ouvir rádio



E Reproducción desde un dispositivo USB Reproduzir em um dispositivo USB

