





SPA9200

Мултимедийни тонколони

Инструкция за експлоатация **Български**



PHILIPS



БГ Мултимедийни тонколони

1

1. Свържете лявата тонколона към SATALLITE OUT белия изход на усилвателя.
2. Свържете дясната тонколона към SATALLITE OUT червения изход на усилвателя.
3. Свържете 3.5 мм жак на аудио кабела към PC IN порта на усилвателя.
4. Свържете захранващия кабел към усилвателя и към контакта.

Допълнителни функции:

5. Свържете кабела на AUX източника към порта на усилвателя.
6. Свържете кабела на MP3 източника към порта на усилвателя.
7. Свържете кабела на слушалките към порта на усилвателя.














2

1. Натиснете бутона за захранване на системата.
 2. Нагласете силата на звука с въртящия се бутон.
 3. Нагласете нивото на баса с въртящия се бутон за баса.
 4. Нагласете нивото на требъла с въртящия се бутон за требъла.
 5. Нагласете бутона за избор на източника на MP3, PC или AUX, като преди това сте свързали всички свързани с източниците кабели.
- Продукта не трябва да се излага на разливане или изпръскване и не трябва да се поставят върху него предмети, пълни с вода, като вази.
 - За да бъде напълно изключен от захранването, захранващия кабел трябва да се изключи от контакта.
 - Захранващия кабел на продукта не трябва да се притиска ИЛИ трябва да е лесно достъпен при честа употреба.
 - Максималния изходен волтаж на жака за слушалки е равен или по-малък от 150mV.

GB Изхвърляне



Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали, които могат да се рециклират и използват отново. Моля, информирайте се относно места системата за разделно изхвърляне на електрически и електронни продукти, които имате прикачен символа с зачеркната кофа за боклук. Моля действайте според законите и не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер

00 800 11 544 24

/за абонати на фиксирани мрежи/

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Data subject to change without notice
Printed in China



ver0812