


Завжди готові Вам допомогти  
Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA20



Посібник користувача

**PHILIPS**



# Зміст

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Важливо</b>                        | <b>2</b> |
|          | Важливі заходи безпеки                | 2        |
| <b>2</b> | <b>Примітка</b>                       | <b>2</b> |
|          | Утилізація старого виробу             | 3        |
| <b>3</b> | <b>Ваш мультимедійний гучномовець</b> | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Встановлення і використання</b>    | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Інформація про виріб</b>           | <b>6</b> |
|          | Технічні характеристики               | 6        |
| <b>6</b> | <b>Усунення несправностей</b>         | <b>7</b> |

# 1 Важливо

## Важливі заходи безпеки

- Прочитайте і дотримуйтеся усіх цих вказівок.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, не ставте на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, вази).
- Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню (наприклад, свічок).
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або інших джерел тепла.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.



## Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.

## 2 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



001

## Утилізація старого виробу

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.



Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

### Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

## 3 Ваш мультимедійний гучномовець


Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитають модель і серійний номер цього пристрою. Номер моделі та серійний номер вказано знизу на виробі. Запишіть тут цифри:

№ моделі \_\_\_\_\_

Серійний номер \_\_\_\_\_

## 4 Встановлення і використання



- 1 Під'єднайте USB-штекер до роз'єму USB на комп'ютері.
- 2 Під'єднайте вхідний аудіоштекер до роз'єму для навушників на комп'ютері.
- 3 Налаштуйте гучність на комп'ютері.
- 4 Після використання від'єднайте штекери USB та вхідний аудіоштекер.

# 5 Інформація про виріб



## Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

## Технічні характеристики

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Потужність на вході USB     | 5 В $\equiv$ 500 мА |
| Розміри                     |                     |
| - Головний блок (Ш x В x Г) | 80 x 122 x 73 мм    |
| Вага                        |                     |
| - Головний блок             | 0,6 кг              |

## Вимоги до системи:

| ПК                                                                                         | Mac                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Windows® 98SE, Windows® ME,<br>Windows® 2000, Windows® XP чи<br>Windows® Vista™, Windows 7 | Mac OS9/OS® X або<br>пізнішої версії |



## 6 Усунення несправностей

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Немає звуку

- Перевірте, чи гучномовці встановлено належним чином.
- Налаштуйте гучність на комп'ютері.

Місце для прикріплення  
касового і товарного чеків

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Модель:                       | Заповнення обов'язково |
| Серійний номер:               | Заповнення обов'язково |
| Дата продажу:                 | Заповнення обов'язково |
| ПРОДАВЕЦЬ:                    |                        |
| Назва торгової організації:   | Заповнення обов'язково |
| Телефон торгової організації: | Заповнення обов'язково |
| Адреса та E-mail:             | Заповнення бажано      |



Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантіїному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

**Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!**

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.  
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

## Шановний Споживач!

### Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу, переконатися просимо перевірити повноту гарантії, записавши гарантійний талончик. Серійний номер та підтвердження моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талончику. Не допускайте внесення в талончик змін, виправлень. У разі несправності або зняття з обліку гарантійного талончика, а також якщо він не прив'язаний до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - гарантія знімається до продажу.

Варто пам'ятати технічні складові виробу, подання асортименту спортивних предметів, рюкзаків та ін. протягом усього терміну служби створює за збереження повної ідентифікаційної інформації з відображенням моделі та серійного номеру на виробі. Цілісним уникнути можливих некоректних перетворень програмного коду терміну служби документів, що додаються до виробу при його продажу (заяви гарантійний талончик, товарний і касовий чеки, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відзняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться будь-ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: «BOOX Innovations Limited» (BOOX Innovations Limited), 4-й етаж, 4-й поверх будівлі Philips Electronics, 5 Сайне Парк Іст Асено, Гонконг Сайне Парк, Шанхай, Нью Територія, Гонконг. Імпортер: ТОВ «БООКС ІННОВЕШНЗ УКРАЇНА» Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Гриченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснила Вам установку, має підтвердити за правильність проведення роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

### Терміни та умови гарантії:

| Назва виробу                                                                                                             | Гарантійний строк* | Строк служби* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Додатки: м'які центри                                                                                                    | 1 рік              | 3 роки        |
| Станційний аудіо / відеосистема, програмні, переносні автоматизовані, автомобільні м'які центри та підключення           | 1 рік              | 3 роки        |
| Портативні пристрої, переносні програмні, дисководи, фотоапарати, комбіновані периферії, автомобільні аудіо, підключення | 1 рік              | 1 рік         |
| Професійні пристрої, портативні аудіо, ДУ, навушники (безпроводні)                                                       | 1 рік              | 1 рік         |

\* відраховується з дня початку роботи споживачем або з дати повернення виробу, якщо дата початку роботи неможливо. Дату повернення виробу Ви можете вказати на серійному номері (хеш/RRRHHHxx, де RR - рік, HH - номер тижня, x - будь-який символ). Присклад: A02128H23456 - дата встановлення 28 жовтня 2013р. У випадку ушкодження при вказанні дати встановлення згорітиме, будь-ласка, до Інформаційного Центру.

На гарантію поширяється тільки на виробі:

1. які мають логотип ідентифікації інформації, вироблені та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення професійних робіт та отримати рекомендації щодо подальшої експлуатації виробу.

2. офіційно імпортовані на територію України;

3. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

4. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

5. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

6. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

7. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

8. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

9. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

10. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

11. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

12. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

13. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

14. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

15. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

16. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

17. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

18. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

19. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

20. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

21. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

22. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

23. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

24. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

25. при пред'явленні гарантійного талончика, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і пенсії торгуючої організації;

Інформацію про найбільш до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 8-800-500-497 (звонки безкоштовні з стаціонарних телефонів) або на сайті [www.philips.ua](http://www.philips.ua).

**Зареєструйте свій виріб на сайті [www.Philips.ru/welcome](http://www.Philips.ru/welcome) і дізнайтесь про переваги участі в Клубі Philips**



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

