

Philips
Radio cu ceas

CD

AJ3915



Treziți-vă cu melodia dvs. preferată de pe CD

Sunetul excelent de pe CD cu boxe cu unghi stereo larg transformă deșteptarea într-o plăcere!

Apelul dvs. personal de deșteptare

- Redare CD și piesă pentru trezire
- Oră de alarmă dublă
- Tuner MW / FM
- Treziți-vă cu un CD, un post de radio sau cu o sonerie

Ușor de utilizat

- Setare simplă a alarmei/orei
- Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Repetare alarmă
- Ecran LCD cu fundal iluminat
- Baterie de siguranță

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Confort

- Ceas/Versiune: Digital
- Alarmer: Trezire cu piesa favorită, Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă buzzer, Alarmă CD, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), Timer Sleep
- Tip ecran: LCD
- Număr de cifre pe ecran: 4
- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Verde

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- melodii programabile: 20
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2x0,8W

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Diametru difuzor: 2 1/4"

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea
- Tensiune baterie: 9 V
- Tip baterie: 6F22
- Număr de baterii: 1

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A):
180 x 100 x 200 mm
- Greutate: 1,3 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
250 x 142 x 197 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,59 kg



dual alarm



SLEEPTIMER

Repere

Redare CD și piesă pentru trezire

Treziți-vă în acordurile muzicii favorite de pe CD. Așezați CD-ul dorit în CD playerul sistemului audio Philips și setați alarma să vă trezească în acordurile muzicii de pe CD. La ora trezirii, sistemul audio Philips va porni automat redarea CD-ului.

Oră de alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setați o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

Tuner MW / FM

Tuner MW / FM

Trezire cu CD, radio sau sonerie

Treziți-vă cu un CD, un post de radio sau cu o sonerie

Setare simplă a alarmei/orei

Setare simplă a alarmei/orei

Cronometru oprire

Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la o oră) și să selectați postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți în sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoit să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric.

Repetare alarmă

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcție de amânare. Dacă alarma sună și doriți să mai dormiți puțin, apăsați butonul Repetare alarmă o dată și culcați-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteți continua să apăsați butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriți alarma complet.

Ecran LCD cu iluminare din spate

Ecran LCD cu fundal iluminat

Baterie de siguranță

Baterie de siguranță



Data apariției 2013-04-27

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62817
EAN: 87 12581 54192 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com