



Philips
Radio pulkstenis

Ierakstāms modinātāja signāls



AJ3138



Viegla pamošanās

ar šo radio pulksteni

Ļaujiet savam bērnam pamosties, klausoties iecienītās jautrās skaņas vai balsis no Philips AJ3138/12 radio pulksteņa. Maināmi riņķi un pogas piešķir individualizētu izskatu, bet snaudas taimeris ļauj ieprogrammēt pulksteni, nemainot modinātāja iestatījumus.

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Aizmugurgaismojuma mirgošanas efekts kā modinātāja papildinājums
- Maināmi krāsu gredzeni un pogas piemēroti jebkurai personībai
- Pamostieties, dzirdot sev tīkamu skaņu vai balsi

Izstrādāts jūsu ērtībām

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību nepietiekamā apgaismojumā
- Darbojas ar strāvu vai bateriju lielākai novietojuma elastībai
- Snaudas taimeris īsai snaudai, nemainot modinātāja iestatījumus

Viss nepieciešamais

- Darba dienas/brīvdienų modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- Modinātāja signāla atkārtošana papildus miegam
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

PHILIPS

vienkārši **un** ģeniāli

Izceltie produkti

Aizmugurgaismojuma mirgošanas efekts

Atskanot modinātājam, vienlaikus tā aizmugurgaismojums mirgos. Maziem bērniem tā ir norāde, ka laiks celties, pat ja viņi vēl neizprot laika struktūru. Gaisma mirgos vienu minūti un pēc tam apklusīs, līdz nākamajai modinātāja skanēšanas reizei.

Darba dienas/brīvdienų modinātājs




Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīves stilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlēta varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.

Maināmi krāsu gredzeni


Maināmi zilas un sārtas krāsas gredzeni un pogas padara radio pulksteni interesantāku un personiskāku. Izveidojiet pulksteni atbilstoši savai gaumei vai pieskaņojiet to istabas stilam. Pulksteņa komplektācijā iekļautas divas cilpiņu pogas pulksteņa augšdaļā un gredzens priekšā.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.




Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Pakāpeniska modināšana




Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

LCD displejs ar aizmugurgaism.



LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību un darbību nepietiekamā apgaismojumā, kā arī vienā mirklī nodrošina skaidru informāciju.

Darbojas ar strāvu vai bateriju



Darbiniet savu Philips radio ar baterijām vai, pieslēdzot elektrotīklam, un izbaudiet lielu ērtību un elastību. Ja elektrības kontaktligzda nav pieejama vai kad nevēlaties redzēt uzkrītošos vadus, vienkārši darbiniet ierīci ar baterijām. Kad vajadzīga nepārtraukta un stabila barošana, pieslēdziet ierīci tieši elektrotīkla kontaktligzdai. Tagad varat patiešām izbaudīt klausīšanās brīvību jebkurā vietā.

Snaudas taimeris

Neskaitāmos pētījumos ir pierādīts, ka diendusa uzlabo veselību. Izmantojot snaudas taimeris, var izveidot veselīgu ieradumu gulēt diendusu, nebaudoties par aizgulēšanos, kā arī katru reizi neregulējot modinātāju. Tikai nospiediet vienu pogu, lai pirms došanās neatliekamajos darbos baudītu veselīgu diendusu no 15 minūtēm līdz divām stundām. Snaudas taimeris tiks automātiski atskaitīts līdz nullei, un iepriekšiestatītajā laikā atskanēs modinātāja signāls, lai jūs pamodinātu.

Specifikācijas

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate, zūmmera modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms), divējāds modinātāja signāls
- Displeja cipari: 5
- Displeja tips: LCD displejs
- Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris

Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
- Izejas jauda: 100 mW RMS

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

Audio tveršana

- Balss ierakstīšana

Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 3
- Baterijas tips: AAA izmērs (LR3)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Barošanas avots: 220–230 V
- Enerģijas veids: AC ievade

Piederumi

- Kabeļi/savienojums: AC-DC adapteris
- Citi: Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Garantijas sertifikāts

Izmēri

- Bruto svars: 0,55 kg
- Produkta svars: 0,48 kg
- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Ierīces dziļums: 102 mm
- Iesaiņojuma platums: 188 mm
- Ierīces augstums: 99 mm
- Iesaiņojuma augstums: 95 mm
- Ierīces platums: 99 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 110 mm
- Lielo kartona kastu skaits: 4



Izlaides datums
2013-02-15

Versija: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com