



Philips
Digitální PhotoFrame

• 20,3 cm (8")



SPF4328

„Ano. Je vám naprosto jasné, čím vás přitahuje.“

Budte troufalí. Budte zábavní. Nebo někoho trochu rozplačte. Samozřejmě platí, že jeden obraz toho řekne víc než tisíc slov. Teď ale můžete do fotografií přidat vlastní sdělení, takže se váš dárek ostatním víc vryje do paměti a bude osobnější.

Dárek plný překvapení

- Přizpůsobte si své vlastní fotografie a zprávy
- Nechte se inspirovat předdefinovanými přáními
- Nastavení překvapení pro budoucí příležitosti pomocí vestavěného časovače

Důvody, proč PhotoFrame nikdy nevypínat

- Tlačítko pro vyhrazený režim umožňuje přepínat mezi fotografiemi a hodinami.
- Připravte se na zprávy s překvapením od vašich přátel
- zvolte si zobrazení fotografií s 10 styly koláží!
- Výběr z 15 zábavných animovaných hodin, abyste mohli sledovat čas po svém

Zelený design

- Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie
- Naše balení je malé za účelem minimalizace použitých materiálů

PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Jas: 200 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 500:1

Úložná média

- Vestavěná paměť (RAM): 512 MB (pro 500 fotografií s vysokým rozlišením)
- Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí

- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
- Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
- Umístění: Na šířku, Na výšku, Automatická orientace snímku
- Tlačítka a ovládací prvky: Tlačítko napájení, 3 tlačítka, 4cestné navigační tlačítko a Enter
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Regulační opatření: CE, GOST, Švýcarsko, C-Tick

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka na disku CD-ROM
- Uživatelská příručka: Arabština, Čeština, Dánština/Norština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzská, Německá, Řecká, Italská, Malajština, Polská, Portugalská, Ruská, Zjednodušená čínština, Španělská, Švédština, Tradiční čínština, Turecká



Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Hmotnost: 0,58 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: (Systém zapnutý) 4,6 W
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud
- Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 1 A
- Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: 9 V

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 54138 5
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Hrubá hmotnost: 1,876 kg
- Čistá hmotnost: 1,478 kg
- Hmotnost obalu: 0,398 kg

Vnější obal

- GTIN: 1 87 12581 54138 2
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hrubá hmotnost: 4,22 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Čistá hmotnost: 2,956 kg
- Hmotnost obalu: 1,264 kg

Možnosti připojení

- USB: USB 2.0 Slave

Přednosti

Přizpůsobte si svůj fotorámeček PhotoFrame

Přizpůsobte si své vlastní fotografie a zprávy ve 3 krocích: 1. Vyberte fotografii. 2. Přizpůsobte zprávu. 3. Dárek je připraven k předání!

Předdefinovaná přání

Nevíte, co říct? Dobrou zprávou je, že jsme pro vás přidali množství inspirujících a srdečných zpráv, z nichž si můžete vybrat. Vyberte jednu a přidejte ji tak, jak je, nebo ji můžete přizpůsobit na základě úprav.

Výběr z 15 animovaných hodin

Sledujte čas po svém, máte na výběr z 15 zábavných animovaných hodin.

Tlačítko pro vyhrazený režim

Tlačítko pro vyhrazený režim umožňuje rychlé přepínání mezi fotografiemi a hodinami. Stisknutím tlačítka přejdete z prezentace fotografií na hodiny. Dalším stisknutím přejdete z hodin zpět na prezentaci fotografií.

Zobrazení fotografií s koláží

zvolte si zobrazení fotografií s 10 styly koláží!

Nastavení překvapení pomocí časovače

Nastavte časovač u fotografií, které jste přizpůsobili. Tyto fotografie se zobrazí při narozeninách, výročí nebo při jiné zvláštní oslavě. Skvělý způsob jak vytvářet překvapení!

Automatické zapnutí/vypnutí displeje

Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku až o třetinu.



Datum vydání 2013-09-04

Verze: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62633
EAN: 87 12581 54138 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com