PHILIPS

Auriculares

Serie **8000**

TAT8505

Manual de usuario

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/support

Contenido

1 Instrucciones de seguridad importantes 2
Seguridad auditiva 2
Información general 2

2 Sus auriculares realmente inalámbricos Bluetooth 3
Contenido de la caja 3
Otros dispositivos 3
Descripción general de sus auriculares realmente inalámbricos 4

3 Comenzar 5
Cargar la batería 5
Emparejar los auriculares con el teléfono móvil 5

4 Uso de los auriculares 7
Conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth 7
Control ANC (eliminación de ruido activa) 7
Gestionar sus llamadas y la música 8
Estado del indicador LED 9
Asistente de voz 9

5 Restablecer los auriculares a la configuración de fábrica 10

6 Datos técnicos 10

7 Aviso 11
Declaración de conformidad 11
Eliminación del producto antiguo y de la batería 11
Extraer la batería integrada 11
Cumplimiento con las normas EMF 12
Información medioambiental 12
Aviso de cumplimiento 12

8 Marcas comerciales 14

9 Preguntas más frecuentes 15

1 Instrucciones de seguridad importantes

Seguridad auditiva

Peligro

- Para evitar daños auditivos, limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto y ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto sea el volumen, menor será el tiempo de escucha seguro.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando utilice su auricular.

- Escuche a niveles de volumen razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no subir el volumen continuamente a medida que se adapta su audición.
- No suba el volumen a un nivel tan alto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- Debe tener precaución o interrumpir temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.
- Un nivel de presión sonora excesivo de los auriculares y los audífonos puede provocar pérdida de audición.
- No se recomienda utilizar los auriculares con ambos oídos tapados mientras conduce y puede ser ilegal en algunos lugares.
- Para su seguridad, evite distracciones con la música o las llamadas telefónicas en entornos de tráfico u otros entornos potencialmente peligrosos.

Información general

Para evitar daños o un mal funcionamiento:

Precaución

- No exponga los auriculares ni el estuche de carga a un calor excesivo.
- No deje caer sus auriculares ni el estuche de carga.
- Los auriculares y el estuche de carga no deben exponerse a goteos ni salpicaduras de agua.
- No permita que sus auriculares ni su estuche de carga se sumerjan en agua.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos.
- Si es preciso limpiar el producto, utilice un paño suave, y si fuera necesario, humedézcalo con una cantidad mínima de agua o jabón suave diluido.
- La batería integrada no debe exponerse a un calor excesivo, como el emitido por la luz solar, el fuego o similares.
- Peligro de explosión si la batería de sustitución no es adecuada. Sustitúyala solo por una del mismo tipo o equivalente.

Acerca de las temperaturas y la humedad de funcionamiento y almacenamiento

- Guarde los auriculares en un lugar donde la temperatura esté entre -20°C (-4°F) y 50°C (122 °F) (hasta un 90% de humedad relativa).
- Utilícelos en un lugar donde la temperatura esté entre 0°C (32°F) y 45°C (113 °F) (hasta un 90% de humedad relativa).
- La duración de la batería puede reducirse en condiciones de alta o baja temperatura.
- La sustitución de la batería por otra de tipo inadecuado puede desactivar los mecanismos de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de batería de litio).
- La eliminación de una batería arrojándola al fuego o al horno caliente, así como el aplastamiento o el corte mecánico de una batería, puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno donde la temperatura sea extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquidos o gases inflamables.

2 Sus auriculares realmente inalámbricos

¡Felicidades por su compra, le damos la bienvenida a Philips! Para beneficiarse plenamente de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Con estos auriculares realmente inalámbricos de Philips, puede:

- disfrutar de llamadas manos libres inalámbricas cómodamente;
- disfrutar y controlar la música de modo inalámbrico;
- alternar entre llamadas y música.

Contenido de la caja



Auriculares realmente inalámbricos Philips. PhilipsTAT8505

3 Pares de almohadillas de goma reemplazables



Cable de carga USB-C (solo para carga)

Guía de inicio rápido

Otros dispositivos

Un teléfono móvil u otro dispositivo (por ejemplo, un ordenador portátil, PDA, adaptadores Bluetooth, reproductores MP3, etc.) que admita Bluetooth y sea compatible con los auriculares (consulte la sección "Datos técnicos" en la página 8).

Descripción general de sus auriculares realmente inalámbricos







① Micrófono
② Toque multifunción
③ Indicador LED (auriculares)
② Indicador LED (caja de carga)
⑤ Botón de emparejamiento Bluetooth
⑥ Ranura de carga USB-C.

3 Comenzar

Cargar la batería

Nota

- Antes de utilizar sus auriculares por primera vez, colóquelos en la caja de carga y cargue la batería durante 3 horas para obtener una capacidad y una vida útil óptimas.
- Utilice solo el cable de carga USB-C original para evitar daños.
- Finalice la llamada antes de cargar los auriculares, ya que si los conecta para cargarlos, los auriculares se apagarán.

Caja de carga

Conecte un extremo del cable USB en la caja de carga y el otro extremo en la fuente de alimentación.

↳ La caja de carga comienza a cargar.

- El proceso de carga se verifica mediante el indicador LED azul en el panel frontal.
- Cuando la caja de carga está completamente cargada, la luz azul se enciende.



Consejo

- La caja de carga sirve como batería de respaldo portátil para cargar los auriculares. Cuando la caja de carga está completamente cargada, permite realizar 3 ciclos de recarga completos para los auriculares.

Auriculares

Coloque los auriculares en la caja de carga.

↳ Los auriculares comienzan a cargarse.

- El proceso de carga se verifica mediante la luz LED azul en los auriculares.
- Cuando los auriculares están completamente cargados, la luz azul se apaga.



Consejo

- Normalmente, una carga completa tarda 1,5 horas (para los auriculares o la caja de carga) mediante un cable USB.

Carga inalámbrica

La caja de carga tiene una bobina de carga inalámbrica integrada. Puede cargar la batería mediante un cargador inalámbrico u otro dispositivo que funcione como cargador inalámbrico.

Precaución

Precauciones para la carga inalámbrica

- No coloque el estuche de carga en el cargador inalámbrico cuando haya materiales conductores, como objetos metálicos e imanes, entre el estuche de carga y el cargador inalámbrico.
- Es posible que el estuche de carga no se cargue correctamente, podría sobrecalentarse, o que el estuche de carga y las tarjetas estén dañados.

Cargar la batería con un cargador inalámbrico.

- Coloque el auricular en la caja de carga.
- Cierre la cubierta de la caja de carga.
- Coloque el centro del estuche de carga en el centro del cargador inalámbrico.
- Después de una carga completa, desconecte el estuche de carga del cargador inalámbrico.



Consejo

- Una carga completa tarda 4 horas en cargarse de forma inalámbrica.
- El cargador inalámbrico no está incluido.

Emparejar los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez

1 Asegúrese de que el auricular está completamente cargado y apagado.

2 Abra la cubierta superior de la caja de carga, mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la caja de carga durante aproximadamente 3 segundos.



↳ El indicador LED de ambos auriculares parpadea en blanco y azul alternativamente.

↳ Los auriculares están ahora en modo de emparejamiento y listos para emparejarse con un dispositivo Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil)

3 Active la función Bluetooth de su dispositivo.

4 Empareje los auriculares con su dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.

Nota

- Después del encendido, si los auriculares no pueden encontrar ningún dispositivo Bluetooth conectado previamente, cambiarán automáticamente al modo de emparejamiento.

El siguiente ejemplo muestra cómo emparejar los auriculares con su dispositivo Bluetooth.

1 Active la función Bluetooth de su dispositivo, seleccione **Philips TAT8505.**

2 Introduzca la contraseña de los auriculares “**0000**” (4 ceros) si se le solicita. Para aquellos dispositivos con Bluetooth 3.0 o superior, no es necesario introducir una contraseña.

Auricular individual (modo Mono)

Extraiga el auricular derecho o izquierdo de la caja de carga para su uso en modo Mono. El auricular se encenderá automáticamente. Se oirá una voz de "encendido" desde el auricular.

Nota

- Tome el segundo auricular de la caja de carga y se emparejarán entre sí automáticamente.

Emparejar los auriculares con otro dispositivo Bluetooth.

Si tiene otro dispositivo Bluetooth que desea emparejar con los auriculares, asegúrese de que la función Bluetooth de cualquier otro dispositivo emparejado o conectado previamente esté desactivada. A continuación, siga los pasos descritos en "Emparejar los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez".

Nota

- Los auriculares guardan los 4 últimos dispositivos en la memoria. Si intenta emparejar más de 4 dispositivos, el primer dispositivo emparejado se sustituye por el nuevo.

4 Uso de los auriculares

Conectar los auriculares a su dispositivo Bluetooth

1 Active la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

2 Abra la cubierta superior de la caja de carga.

↳ El indicador LED azul parpadea.

↳ Los auriculares buscarán el último dispositivo Bluetooth conectado y se volverán a conectar automáticamente. Si el último dispositivo no está disponible, intentarán conectarse al penúltimo dispositivo conectado.

Consejo

- Los auriculares no se pueden conectar a más de 1 dispositivo al mismo tiempo. Si tiene dos dispositivos Bluetooth emparejados, active únicamente la función Bluetooth del dispositivo que desea conectar.
- Si activa la función Bluetooth del dispositivo después de encender los auriculares, deberá ir al menú Bluetooth del dispositivo y conectar los auriculares al dispositivo manualmente.

Nota

- Si los auriculares no se conectan a ningún dispositivo Bluetooth dentro del alcance en 5 minutos, se apagarán automáticamente para ahorrar batería.
- En algunos dispositivos Bluetooth, es posible que la conexión no sea automática. En este caso, debe ir al menú Bluetooth de su dispositivo y conectar los auriculares al dispositivo Bluetooth manualmente.

Control ANC (eliminación de ruido activa)

Activar ANC

Se pueden alternar diferentes modos ANC tocando dos veces en el auricular derecho.

- La función ANC se activa automáticamente cuando se colocan los auriculares en el oído.
- Toque el botón MFB dos veces, cambiará al modo de conciencia del exterior.
- Toque de nuevo el botón MFB dos veces, desactivará la función ANC.



Consejo

- Al retirar el auricular, cambiará automáticamente al modo de sueño. Cuando coloque de nuevo el auricular, volverá al modo activo.

Tarea	Botón multifunción	Operación
ANC ACTIVADO	Auricular derecho	Toque dos veces
Modo de conciencia del exterior	Auricular derecho	Toque dos veces
ANC DESACTIVADO	Auricular derecho	Toque dos veces
Modo atención	Auricular derecho	Toque y mantenga pulsado

Estado del indicador LED de ANC

Estado de los auriculares	Indicador
El modo ANC está activado	El LED azul se encenderá.

Encendido/apagado

Tarea	Botón multifunción	Operación
Encienda los auriculares.		Saque el auricular de la caja de carga para encenderlo
Apague los auriculares.		El auricular se coloca de nuevo en la caja de carga para apagarlo

Gestionar sus llamadas y la música

Control de música

Tarea	Botón multifunción	Operación
Reproducir o pausar la música	Auricular derecho	Toque durante 0,8 segundos hasta escuchar un sonido
Saltar hacia delante	Auricular derecho	Toque tres veces
Ajustar el volumen +/-		A través del control del teléfono móvil

Control de llamadas

Tarea	Botón multifunción	Operación
Responder/ cambiar el emisor de la llamada durante una llamada	Auricular derecho	Toque dos veces
Colgar /rechazar una llamada	Auricular derecho	Toque y mantenga pulsado

Caja de carga (3 LED azules)

LED de la caja de carga (USB conectado)	Indicador
	
	Continua encendido mientras el USB esté conectado

LED de la caja de carga (USB desconectado)	Indicador
	● ○ ○
	● ● ○
	● ● ●
	● ● ●

Consejo

- Cuando el USB está apagado, el indicador LED se enciende durante 30 segundos después de abrir o cerrar el estuche

Estado del indicador LED

Estado de los auriculares	Indicador
Los auriculares están conectados a un dispositivo Bluetooth.	El LED blanco parpadea cada 5 segundos
Los auriculares están listos para emparejarse	
Los auriculares están encendidos pero no conectados a un dispositivo Bluetooth	El LED azul y blanco parpadea alternativamente
Nivel de batería bajo (auriculares)	El LED azul parpadea 2 veces cada 5 segundos
La batería está completamente cargada (auriculares).	El LED azul y blanco está apagado
La batería está completamente cargada (caja de carga).	Consulte el testigo LED del estuche

Indicador LED de batería en el dispositivo Bluetooth

Se mostrará un indicador de batería en el dispositivo Bluetooth después de conectarlo a los auriculares.



Asistente de voz

Tarea	Botón	Operación
Activar el asistente de voz (Siri/Google)	Auricular izquierdo	Toque y mantenga pulsado 2 segundos
Detener el asistente de voz	Auricular izquierdo	Toque una vez
Google buscar/confirmar	Auricular izquierdo	Toque dos veces

Cómo llevar los auriculares

1

2

3

5 Restablecer los auriculares a la configuración de fábrica

Si se produce algún problema de emparejamiento o de conexión, puede seguir el siguiente procedimiento para restablecer sus auriculares a la configuración de fábrica.

1. En el dispositibo Bluetooth, vaya al menú Bluetooth y elimine **Philips TAT8505** de la lista de dispositivos.
2. Desactive la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.
3. Mantenga pulsado el botón multifunción durante más de 25 segundos en cada auricular individualmente.
4. Para emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth, coloque los auriculares de nuevo en la caja de carga para apagarlos. Abra la cubierta superior de la caja de carga, mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la caja de carga durante aproximadamente 3 segundos. A continuación, active la función Bluetooth de su dispositivo, seleccione **Philips TAT8505**.

6 Datos técnicos

- Tiempo de reproducción de música, ANC activado: 5 horas | ANC desactivado con Bluetooth: 6 horas
- Tiempo de conversación, ANC activado: 5 horas | ANC desactivado: 6 horas
- Tiempo de espera: 200 horas
- Tiempo de carga: 1,5 horas
- Batería de iones de litio de 55 mAh en cada auricular, Batería de iones de litio de 560 mAh en la caja de carga
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles de Bluetooth compatibles:
  - HSP (perfil de manos libres-HFP)
  - A2DP (perfil de distribución de audio avanzada)
  - AVRCP (Perfil de control remoto de audio y vídeo)
- Códec de audio compatible: SBC, AAC
- Intervalo de frecuencia: 2,402-2,480 GHz
- Potencia transmitida: < 10 dBm
- Alcance de funcionamiento: Hasta 10 metros (33 pies)
- Apagado automático
- Puerto USB-C para la carga
- Carga inalámbrica
- Advertencia de batería baja: disponible

Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

7 Aviso

Declaración de conformidad

Por este medio, MMD Hong Kong Holding Limited declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

Eliminación del producto antiguo y de la batería

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Este símbolo en un producto significa que el producto está regulado por la Directiva europea 2012/19/UE.

Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable integrada regulada por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse con los residuos domésticos sin clasificar. Le recomendamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Philips para que un profesional extraiga la batería recargable. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva para productos eléctricos y electrónicos y las baterías recargables. Siga las normas locales y no deseche nunca el producto ni las baterías recargables con los residuos domésticos sin clasificar. La eliminación correcta de los productos antiguos y de las baterías recargables ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Extraer la batería integrada

Si no hay ningún sistema de recogida/reciclaje de productos electrónicos en su país, puede proteger el medio ambiente retirando y reciclando la batería antes de desechar los auriculares.

- Asegúrese de que los auriculares están desconectados de la caja de carga antes de extraer la batería.

1

2



- Asegúrese de que la caja de carga está desconectada del cable de carga USB antes de extraer la batería.



Cumplimiento con las normas EMF

Este producto cumple con todas las normas y reglamentos aplicables relativos a la exposición de las personas a campos electromagnéticos.

Información medioambiental

Todo embalaje innecesario ha sido excluido. Hemos tratado de facilitar la separación del embalaje en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina protectora de espuma).
El sistema se compone de materiales que pueden reciclarse y volverse a utilizar si son desmontados por una empresa especializada. Respete las normativas locales relativas a la eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos obsoletos.

Aviso de cumplimiento

El dispositivo cumple con las normas de la FCC, sección 15. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. **Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales, y**
2. **Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado**

Normas de la FCC

El presente equipo ha sido sometido a pruebas que indican que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, en virtud de la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no se garantiza que no se puedan producir interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de la radio o la televisión que puedan determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma eléctrica de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El presente equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones establecidos por la FCC para un entorno no controlado.
Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

Precaución: Se advierte al usuario de que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular su autoridad para utilizar el equipo.

Canadá:

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen los estándares RSS de exención de licencia en materia de Innovación, Ciencia y Desarrollo económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencias, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de exposición a la radiación conforme a IC:

El presente equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de Canadá establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

7 Marcas comerciales

Bluetooth

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Siri

Siri es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

Google

Google y Google Play son marcas registradas de Google Inc..

8 Preguntas más frecuentes

Mis auriculares Bluetooth no se encienden.
El nivel de la batería es bajo. Cargue sus auriculares.

No puedo emparejar mis auriculares Bluetooth con mi dispositivo Bluetooth.
Bluetooth está desactivado. Active la función Bluetooth en el dispositivo y enciéndalo antes de encender los auriculares.

El emparejamiento no funciona.
- Coloque ambos auriculares en la caja de carga.
- Asegúrese de que ha desactivado la función Bluetooth de cualquier dispositivo Bluetooth conectado anteriormente.
- En el dispositivo Bluetooth, elimine “Philips TAT8505” de la lista Bluetooth.
- Empareje su auricular (consulte ‘Emparejar los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez’ en la página 6).

El dispositivo Bluetooth no puede encontrar los auriculares.
- Es posible que los auriculares estén conectados a un dispositivo emparejado previamente. Apague el dispositivo conectado o muévalo fuera del alcance.
- Es posible que se haya restablecido el emparejamiento o que el auricular se haya emparejado previamente con otro dispositivo. Vuelva a emparejar el auricular con el dispositivo Bluetooth tal como se describe en el manual de usuario. (Consulte ‘Emparejar los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez’ en la página 6).

Mis auriculares están conectados a un teléfono móvil con Bluetooth y estéreo, pero la música solo se reproduce en el altavoz del teléfono.
Consulte el manual de usuario del teléfono móvil. Seleccione la opción que permite escuchar música a través de los auriculares.

La calidad del sonido es deficiente y se puede oír ruido de crepitación.
- El dispositivo Bluetooth está fuera del alcance. Reduzca la distancia entre su auricular y el dispositivo Bluetooth, o elimine los obstáculos entre ellos.
- Cargue su auricular.

La calidad del sonido es deficiente cuando la transmisión desde el teléfono móvil es muy lenta, o no funciona.
Asegúrese de que su teléfono móvil no solo admita HSP/HFP (mono), sino que también sea compatible con A2DP y BT4.0x (o superior) (consulte la sección ‘Datos técnicos’ en la página 10).

DESCARGA DE LA APLICACIÓN
Escanee el código QR/pulse el botón 'Descargar' o busque 'Philips Headphones' en Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.

Philips y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado por se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

UM_TAT8505_00_ES_V1.0