



Guide de mise en route



Unité principale




2 enceintes



1 câble MP3 Link



Télécommande





Manuel d'utilisation




Guide de mise en route


A Connexion





B Réglage de l'horloge



C Lecture de disques



D Écoute de la radio



E Lecture de l'iPod

