

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Cable vídeo compuesto





Manual de usuario
Guía de Inicio Rápido




Control remoto


Retire la sábana protectora de plástico.



Antena de cable de FM
Antena de cable de MW



Cables de audio




Cables de vídeo por componentes

PHILIPS






Paso B Configuración

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK SET** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos de la hora parpadeen, pulse **SEARCH** ◀◀/▶▶ (◀/▶ en el control remoto) para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK SET** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. A continuación, pulse **SEARCH** ◀◀/▶▶ (◀/▶ en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK SET** para confirmar el ajuste horario.



Opciones de ajuste del menú DVD




Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Paso C Disfrutar


Reproducción de un disco



1 Pulse **OPEN-CLOSE** ▲ para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **PLAY/PAUSE** ▶ II.

3 Para detener la reproducción de CD, pulse **STOP** ■.



Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** (TUNER en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **PRESET** ◀/▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

